

BEZPIECZEŃSTWO:

- Nie należy rozmontowywać gniazdka, wtyczki i przewodu
- Nie należy używać uszkodzonego przedłużacza
- Używać tylko w stanie całkowitego rozwinięcia
- Nie łączyć dwóch lub więcej przedłużaczy
- Przedłużacza używać wyłącznie w środowisku suchym, elektrycznie bezpiecznym
- Nie przekraczać dopuszczalnego maksymalnego obciążenia przedłużacza
- Przy odłączaniu z sieci nie ciągnąć za przewód, tylko za wtyczkę
- Niewłaściwe użytkowanie może spowodować porażenie elektryczne lub niebezpieczeństwo pożaru
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do zastosowania w warunkach przemysłowych.
- Gniazdko sieci elektrycznej powinno być wyposażone w bolec ochronny.
- Nie zanurzaj Urządzenia, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innej cieczy. Zanurzenie w wodzie lub innej cieczy grozi porażeniem prądem.
- Nie używaj Urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia, w tym m.in. przewodu zasilającego, jego wtyczki) lub jeżeli Urządzenie zostało upuszczone na podłogę.
- Nie demontuj ani nie przerabiaj Urządzenia, w tym przewodu zasilającego ani wtyczki. Samowolna ingerencja grozi pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.
- Nie dotykaj mokrymi rękami Urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej ani gniazdek elektrycznych. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- Nie próbuj zdejmować części obudowy Urządzenia ani wkładać żadnych przedmiotów do jego wnętrza.
- Nie narażaj Urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.

**Wyciągaj wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego:**

- po każdym użyciu Urządzenia,
- w przypadkach jakichkolwiek podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania Urządzenia,
- przed czyszczeniem Urządzenia i jego konserwacją.

Gdy wyjmiesz wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego, zachowaj szczególną ostrożność i nie ciągnij za przewód zasilający, lecz bezpośrednio za wtyczkę, przytrzymując drugą ręką gniazdko elektryczne.

OSTRZEŻENIE: niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, TYLKO jeśli odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zostały im udzielone wskazówki na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia i mają świadomość niebezpieczeństwa związanego z jego użytkowaniem. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Czyszczenie i konserwacja nie powinna być wykonywana przez dzieci, chyba, że są powyżej 8 roku życia a czynności te są wykonywane pod nadzorem.

UŻYTKOWANIE:

1. Podłącz wtyczkę przedłużacza do gniazda AC 230 V.
2. Uruchom przedłużacz za pomocą przełącznika. Gotowość urządzenia zostanie zasygnalizowana poprzez zaświecenie przełącznika.
3. Podłącz wtyczki urządzeń do gniazd przedłużacza.

Napięcie nominalne: 250V~50/60 Hz

Prąd: 16 A

Moc max. 3500 W

SAFETY:

- Do not dismantle the socket, plug or cable
- Do not use a damaged extension lead
- Use only when fully extended
- Do not connect two or more extension leads together
- Use the extension lead only in a dry, electrically safe environment
- Do not exceed the extension lead's maximum rated load
- When disconnecting from the mains, do not pull on the cable; pull on the plug instead
- Improper use may result in electric shock or a fire hazard
- The device is intended solely for domestic use and is not suitable for industrial applications.
- The mains socket should be fitted with an earth pin.
- Do not immerse the Device, the power cord or its plug in water or any other liquid. Immersion in water or any other liquid poses a risk of electric shock.
 - Do not use the appliance if it shows any signs of damage (including to the power cord or plug) or if it has been dropped onto the floor.
- Do not dismantle or modify the Device, including the power cord or plug. Unauthorised tampering may result in fire or electric shock.
- Do not touch the Device or electrical sockets with wet hands whilst the Device is connected to the mains. This may result in electric shock.
- Do not attempt to remove any parts of the Device's casing or insert any objects into it.
- Do not expose the Device to rain or moisture.

**Unplug the Device from the mains socket:**

- after each use of the Device,
- if you suspect the Device is malfunctioning,
- before cleaning or maintaining the Device.

When unplugging the Device from the mains socket, take particular care not to pull on the power cord, but hold the plug directly whilst supporting the socket with your other hand.

WARNING: this appliance may be used by children aged 8 years and over and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, ONLY if they are supervised by a person responsible for their safety or have been given instructions on the safe use of the appliance and are aware of the dangers associated with its use. Children should not play with the appliance. Cleaning and maintenance should not be carried out by children unless they are over 8 years of age and these tasks are performed under supervision.

USE:

1. Plug the extension lead into a 230 V AC socket.
2. Switch on the extension lead using the switch. The device is ready for use when the switch lights up.
3. Plug the devices into the sockets on the extension lead.

Rated voltage: 250V~50/60 Hz

Current: 16 A

Max. power: 3500 W

BEZPEČNOST:

- Neodstraňujte kryt zásuvky, zástrčky ani kabelu
- Nepoužívejte poškozený prodlužovací kabel
- Používejte jej pouze v plně rozvinutém stavu
- Nespojujte dva nebo více prodlužovacích kabelů
- Používejte prodlužovací kabel výhradně v suchém a elektricky bezpečném prostředí
- Nepřekračujte maximální přípustné zatížení prodlužovacího kabelu
- Při odpojování se sítě netahat za kabel, ale pouze za zástrčku
- Nesprávné používání může způsobit úraz elektrickým proudem nebo nebezpečí požáru
- Zařízení je určeno výhradně pro domácí použití a není vhodné pro použití v průmyslových podmínkách.
- Elektrická zásuvka by měla být vybavena ochranným kolíkem.
- Neponořujte zařízení, napájecí kabel ani jeho zástrčku do vody nebo jiné kapaliny. Ponoření do vody nebo jiné kapaliny představuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte zařízení, pokud vykazuje jakékoli známky poškození (včetně napájecího kabelu a zástrčky) nebo pokud zařízení spadlo na podlahu.
- Zařízení, včetně napájecího kabelu a zástrčky, nerozebírejte ani neupravujte. Neoprávněný zásah může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Nedotýkejte se mokřima rukama zařízení připojeného k elektrické síti ani elektrických zásuvek. Hrozí úraz elektrickým proudem.
- Nepokoušejte se sejmout části krytu zařízení vkládat žádné předměty do jeho vnitřku.
- Nevystavujte zařízení dešti nebo vlhkosti.

**Vytáhněte zástrčku zařízení ze zásuvky:**

- po každém použití zařízení,
- v případě jakéhokoli podezření na nesprávnou funkci zařízení,
- před čištěním a údržbou zařízení.

Při vytahování zástrčky zařízení ze zásuvky buďte obzvláště opatrní a netahejte za napájecí kabel, ale přímo za zástrčku, přičemž druhou rukou přidržíte zásuvku.

VAROVÁNÍ: toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osoby bez zkušeností či znalostí o zařízení, POUZE pokud je to pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny k bezpečnému používání zařízení a jsou si vědomi nebezpečí spojeného s jeho používáním. Děti by si s tímto zařízením neměly hrát. Čištění a údržbu by neměly provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a tyto činnosti nejsou prováděny pod dohledem.

POUŽITÍ:

1. Zapojte zástrčku prodlužovacího kabelu do zásuvky AC 230 V.
2. Spusťte prodlužovací kabel pomocí spínače. Pohotovost zařízení bude signalizována rozsvícením spínače.
3. Zapojte zástrčky zařízení do zásuvek prodlužovacího kabelu.

Jmenovité napětí: 250 V~50/60 Hz

Proud: 16 A

Max. výkon: 3500 W

Návod na použitie

KTM: 47960, 47961, 47963, 47965

BEZPEČNOST':

- Neodstraňujte kryt zásuvky, zástrčky ani kábla
- Nepoužívajte poškodený predĺžovací kábel
- Používajte ho len v úplne rozvinutom stave
- Nespojíte dva alebo viac predĺžovacích káblov
- Predĺžovací kábel používajte výlučne v suchom a elektricky bezpečnom prostredí
- Neprekračujte povolené maximálne zaťaženie predĺžovacieho kábla
- Pri odpojovaní zo siete netiahnite za kábel, ale za zástrčku
- Nesprávne používanie môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo nebezpečenstvo požiaru
- Zariadenie je určené výlučne na domáce použitie a nie je vhodné na použitie v priemyselných podmienkach.
- Sieťová zásuvka by mala byť vybavená ochranným kolíkom.
- Nezanorujte zariadenie, napájací kábel ani jeho zástrčku do vody alebo inej tekutiny. Zanorenie do vody alebo inej tekutiny môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte zariadenie, ak vykazuje akékoľvek známky poškodenia (vrátane napríklad napájacieho kábla alebo jeho zástrčky) alebo ak zariadenie spadlo na podlahu.
- Neodstraňujte a neupravujte zariadenie, vrátane napájacieho kábla a zástrčky. Neoprávnený zásah môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- Nedotýkajte sa zariadenia pripojeného k elektrickej sieti ani elektrických zásuviek mokрыmi rukami. Hrozí úraz elektrickým prúdom.
- Nesnažte sa odstraňovať časti krytu zariadenia ani vkladať žiadne predmety do jeho vnútra.
- Nevystavujte zariadenie pôsobeniu dažďa alebo vlhkosti.

**Vytiahnite zástrčku zariadenia zo zásuvky:**

- po každom použití zariadenia,
- ak máte akékoľvek podozrenie na nesprávnu funkciu zariadenia,
- pred čistením a údržbou zariadenia.

Pri vyťahovaní zástrčky zariadenia zo zásuvky postupujte s osobitnou opatnosťou a netiahnite za napájací kábel, ale priamo za zástrčku, pričom druhou rukou pridržte zásuvku.

VAROVANIE: toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou, alebo osoby bez skúseností alebo znalostí o zariadení, LEN ak sa to deje pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak im boli poskytnuté pokyny týkajúce sa bezpečného používania zariadenia a sú si vedomí nebezpečenstva spojeného s jeho používaním. Deti by sa nemali hrať so zariadením. Čistenie a údržbu by nemali vykonávať deti, pokiaľ nemajú viac ako 8 rokov a tieto činnosti sa vykonávajú pod dohľadom.

POUŽÍVANIE:

1. Zapojte zástrčku predĺžovacieho kábla do zásuvky AC 230 V.
2. Zapnite predĺžovací kábel pomocou vypínača. Pripravenosť zariadenia bude signalizovaná rozsvietením vypínača.
3. Zapojte zástrčky zariadení do zásuviek predĺžovacieho kábla.

Menovité napätie: 250 V~50/60 Hz

Prúd: 16 A

Max. výkon: 3500 W

BIZTONSÁG:

- Ne szerelje szét a csatlakozót, a dugót és a kábelt
- Ne használjon sérült hosszabbítót
- Csak teljesen kihúzott állapotban használja
- Ne csatlakoztasson össze két vagy több hosszabbítót
- A hosszabbítót kizárólag száraz, elektromosan biztonságos környezetben használja
- Ne lépje túl a hosszabbító megengedett maximális terhelését
- A hálózatról való leválasztáskor ne a kábelt, hanem a dugót húzza
- A nem megfelelő használat áramütést vagy tűzveszélyt okozhat
- A készülék kizárólag háztartási használatra készült, ipari körülmények között nem alkalmazható.
- A hálózati aljzatnak földelőcsappal kell rendelkeznie.
- Ne merítse a készüléket, a tápkábelt vagy annak csatlakozóját vízbe vagy más folyadékba. A vízbe vagy más folyadékba merítés áramütés veszélyével jár.
- Ne használja a készüléket, ha bármilyen sérülés jele látható rajta (beleértve a tápkábelt és a csatlakozóját is), vagy ha a készülék a földre esett.
- Ne szerelje szét és ne alakítsa át a készüléket, beleértve a tápkábelt és a csatlakozót sem. A saját kezű beavatkozás tűzveszélyt vagy áramütést okozhat.
- Ne érintse meg nedves kézzel a hálózatra csatlakoztatott készüléket vagy a konnektorokat. Ez áramütés veszélyével jár.
- Ne próbálja meg leszerelni a készülék burkolatának részeit, és ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék belsejébe.
- Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvességnek.

**Húzza ki a készülék dugaszát a konnektorból:**

- a készülék minden használata után,
- ha bármilyen gyanú merül fel a készülék rendellenes működésével kapcsolatban,
- a készülék tisztítása és karbantartása előtt.

A készülék dugaszát a konnektorból kihúzva legyen különösen óvatos, és ne a tápkábelt, hanem közvetlenül a dugaszt húzza meg, miközben a másik kezével a konnektort fogja.

FIGYELMEZTETÉS: ezt a berendezést 8 évnél idősebb gyermekek, valamint fizikai, érzékszervi vagy mentális képességeikben korlátozott személyek, illetve a berendezés használatában tapasztalatlan vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek CSUPÁN akkor, ha ezt a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett végzik, vagy ha megkapták a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat, és tisztában vannak a használatával járó veszélyekkel. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyermekek, kivéve, ha 8 évnél idősebbek, és ezeket a tevékenységeket felügyelet mellett végzik.

HASZNÁLAT:

1. Csatlakoztassa a hosszabbító dugaszát egy 230 V-os AC aljzathoz.
2. Kapcsolja be a hosszabbítót a kapcsolóval. A készülék készenlétét a kapcsoló kigyulladás jele jelzi.
3. Csatlakoztassa a készülékek dugaszait a hosszabbító aljzataihoz.

Névleges feszültség: 250 V~50/60 Hz

Áram: 16 A

Max. teljesítmény: 3500 W

БЕЗОПАСНОСТ:

- Не разглобявайте контакта, щепсела и кабела
- Не използвайте повреден удължител
- Използвайте само в напълно разгънато състояние
- Не свързвайте два или повече удължителя
- Използвайте удължителя само в суха и електрически безопасна среда
- Не превишавайте допустимото максимално натоварване на удължителя
- При изключване от мрежата не дърпайте кабела, а само щепсела
- Неправилната употреба може да доведе до токов удар или опасност от пожар
- Устройството е предназначено изключително за домашна употреба и не е подходящо за използване в промишлени условия.
- Електрическата контактна кутия трябва да е снабдена със защитен щифт.
- Не потапяйте уреда, хранящия кабел или щепсела му във вода или друга течност. Потапянето във вода или друга течност създава опасност от токов удар.
- Не използвайте уреда, ако той показва каквито и да било признаци на повреда (включително на хранящия кабел или щепсела) или ако уредът е паднал на пода.
- Не разглобявайте и не модифицирайте Устройството, включително хранящия кабел и щепсела. Самоволна намеса създава опасност от пожар или токов удар.
- Не докосвайте с мокри ръце Устройството, когато е включено към електрическата мрежа, нито електрическите контакти. Това създава опасност от токов удар.
- Не се опитвайте да сваляте части от корпуса на Устройството, нито да поставяте каквито и да било предмети в него.
- Не излагайте Устройството на дъжд или влага.



Изключвайте щепсела на Устройството от електрическата контактна кутия:

- след всяка употреба на Устройството,
- при всяко подозрение за неправилна работа на Устройството,
- преди почистване и поддръжка на Устройството.

Когато изваждате щепсела на уреда от електрическата контактна кутия, бъдете особено внимателни и не дърпайте хранящия кабел, а директно щепсела, като с другата ръка държите електрическата контактна кутия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: това оборудване може да се използва от деца на възраст над 8 години, както и от лица с ограничени физически, сензорни или психически способности, или от лица, които нямат опит или познания за оборудването, САМО ако това става под надзора на лице, отговорно за тяхната безопасност, или ако са им дадени указания за безопасното използване на уреда и са наясно с опасностите, свързани с неговото използване. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако не са на възраст над 8 години и тези дейности се извършват под надзор.

УПОТРЕБА:

1. Свържете щепсела на удължителя към контакт АС 230 V.
2. Включете удължителя с помощта на превключвателя. Готовността на устройството ще бъде сигнализирана чрез светване на превключвателя.
3. Свържете щепселите на уредите към гнездата на удължителя.

Номинално напрежение: 250 V~50/60 Hz

Ток: 16 A

Макс. мощност: 3500 W

SAUGUMAS:

- Negalima išardyti kištukinio lizdo, kištuko ir laido
- Negalima naudoti pažeisto prailginimo laido
- Naudokite tik visiškai išvyniotą
- Negalima jungti dviejų ar daugiau prailginimo laidų
- Prailginimo laidą naudokite tik sausoje, elektros saugumo reikalavimus atitinkančioje aplinkoje
- Neviršykite leistinos maksimalios prailginimo laido apkrovos
- Atsijungdami nuo elektros tinklo, netraukite už laido, o tik už kištuko
- Netinkamas naudojimas gali sukelti elektros smūgį arba gaisro pavojų
- Prietaisas skirtas tik namų naudojimui ir netinka naudoti pramoninėmis sąlygomis.
- Elektros lizdas turi būti su apsauginiu kaiščiu.
- Negalima panardinti prietaiso, maitinimo laido ar jo kištuko į vandenį ar kitą skystį. Panardinimas į vandenį ar kitą skystį kelia elektros smūgio pavojų.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis turi kokių nors pažeidimų (įskaitant maitinimo laidą, jo kištuką) arba jei prietaisas nukrito ant grindų.
- Neardykite ir neperdirbkite prietaiso, įskaitant maitinimo laidą ir kištuką. Savavališkas kišimasis kelia gaisro ar elektros smūgio pavojų.
- Nelieskite drėgnomis rankomis prietaiso, prijungto prie elektros tinklo, ar elektros lizdų. Tai kelia elektros smūgio pavojų.
- Nebandykite nuimti prietaiso korpuso dalių ar įdėti jokių daiktų į jo vidų.
- Neleiskite, kad prietaisas būtų veikiamas lietaus ar drėgmės.

**Ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo:**

- po kiekvieno prietaiso naudojimo,
- jei įtariate, kad prietaisas veikia netinkamai,
- prieš valydami ir prižiūrėdami prietaisą.

Ištraukdami prietaiso kištuką iš elektros lizdo, būkite ypač atsargūs ir netraukite už maitinimo laido, o tiesiogiai už kištuko, kita ranka laikydami elektros lizdą.

ĮSPĖJIMAS: šią įrangą gali naudoti vaikai, vyresni nei 8 metų, bei asmenys, turintys ribotą fizinę, jutiminę ar psichinę gebą, arba asmenys, neturintys patirties ar žinių apie įrangą, TIK jei tai daroma prižiūrint asmeniui, atsakingam už jų saugą, arba jei jiems buvo suteiktos instrukcijos dėl saugaus prietaiso naudojimo ir jie supranta su jo naudojimu susijusius pavojus. Vaikai neturėtų žaisti su prietaisu. Valymas ir priežiūra neturėtų būti atliekami vaikų, išskyrus atvejus, kai jie yra vyresni nei 8 metų ir šios veiklos atliekamos prižiūrint.

NAUDOJIMAS:

1. Prijunkite prailginimo laido kištuką prie 230 V kintamosios srovės lizdo.
2. Įjunkite prailginimo laidą naudodami jungiklį. Įrenginio parengtis bus signalizuota įsižiebus jungikliui.
3. Prijunkite prietaisų kištukus prie prailginimo laido lizdų.

Vardinė įtampa: 250 V~50/60 Hz

Srovė: 16 A

Maks. galia: 3500 W

DROŠĪBA:

- Nedrīkst izjaukt rozeti, spraudni un vadu
- Nedrīkst lietot bojātu pagarinātāju
- Lietot tikai pilnībā izvērstā stāvoklī
- Nedrīkst savienot divus vai vairākus pagarinātājus
- Pagarinātāju lietot tikai sausā, elektriski drošā vidē
- Nepārsniedziet pagarinātāja pieļaujamo maksimālo slodzi
- Atvienojot no tīkla, nevilciet aiz vada, bet tikai aiz spraudņa
- Nepareiza lietošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēka draudus
- Ierīce ir paredzēta tikai mājāsaimniecības lietošanai un nav piemērota izmantošanai rūpnieciskos apstākļos.
- Elektrības kontaktligzdai jābūt aprīkotai ar aizsardzības tapu.
- Neiegremdējiet ierīci, barošanas vadu vai tā kontaktdakšu ūdenī vai citā šķidrumā. Iegremdēšana ūdenī vai citā šķidrumā rada elektriskās strāvas trieciena risku.
- Nelietojiet ierīci, ja tai ir jebkādas bojājumu pazīmes (tostarp barošanas vadam vai tā kontaktdakšai) vai ja ierīce ir nokritusi uz grīdas.
- Neizjauciet un nepārveidojiet ierīci, tostarp barošanas vadu vai spraudni. Pašrocīga iejaukšanās var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
- Nepieskarieties ar slapjām rokām ierīcei, kas ir pieslēgta elektrotīklam, vai elektriskajām rozetēm. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
- Nemēģiniet noņemt ierīces korpusa daļas vai ievietot tajā jebkādas priekšmetus.
- Neizstādiet ierīci lietus vai mitruma iedarbībai.

**Izvelciet ierīces kontaktdakšu no elektriskās rozetes:**

- pēc katras ierīces lietošanas,
- ja rodas aizdomas par ierīces darbības traucējumiem,
- pirms ierīces tīrīšanas un apkopes.

Izvelkot ierīces kontaktdakšu no elektriskās rozetes, esiet īpaši uzmanīgi un nevelciet aiz barošanas vada, bet tieši aiz kontaktdakšas, ar otru roku noturot elektriskās rozetes vāciņu.

BRĪDINĀJUMS: šo ierīci drīkst lietot bērni, kas vecāki par 8 gadiem, kā arī personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai personas, kurām nav pieredzes vai zināšanu par ierīci, TIKAI tad, ja tas notiek personas uzraudzībā, kas atbild par viņu drošību, vai ja viņiem ir sniegtas norādes par ierīces drošu lietošanu un viņi apzinās ar tās lietošanu saistītos draudus. Bērniem nedrīkst spēlēties ar ierīci. Tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni, ja vien tie nav vecāki par 8 gadiem un šīs darbības tiek veiktas uzraudzībā.

LIETOŠANA:

1. Pievienojiet pagarinātāja spraudni 230 V maiņstrāvas rozetei.
2. Ieslēdziet pagarinātāju ar slēdzi. Ierīces gatavību norādīs slēdža iedegšanās.
3. Pievienojiet ierīču kontaktdakšas pagarinātāja rozetēm.

Nominālā sprieguma: 250 V~50/60 Hz

Strāva: 16 A

Maksimālā jauda: 3500 W

OHUTUS:

- Ärge lahti monteerige pistikupesa, pistikut ega juhet
- Ärge kasutage kahjustatud pikendusjuhet
- Kasutage ainult täielikult lahtirullitud olekus
- Ärge ühendage kahte või enamat pikendusjuhet
- Kasutage pikendusjuhet ainult kuivas ja elektriliselt ohutus keskkonnas
- Ärge ületage pikendusjuhtme lubatud maksimaalset koormust
- Võrgust lahti ühendamisel ärge tõmmake juhtme, vaid pistikupesa küljest
- Ebaõige kasutamine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahjuohtu
- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks ja ei sobi tööstuslikuks kasutamiseks.
- Võrgupistikupesa peab olema varustatud kaitsmekontaktiga.
- Ärge kastke seadet, toitekaablit ega pistikut vette või muusse vedelikku. Vette või muusse vedelikku kastmine võib põhjustada elektrilöögi.
- Ärge kasutage seadet, kui sellel on mingeid kahjustuste märke (sh toitekaabel, pistik) või kui seade on kukkunud põrandale.
- Ärge lahti monteerige ega muudake seadet, sealhulgas toitekaablit ega pistikut. Omavoliline sekkumine võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Ärge puudutage märgade kätega vooluvõrku ühendatud seadet ega pistikupesu. See võib põhjustada elektrilöögi.
- Ärge proovige seadme korpuse osi eemaldada ega sisestage seadme sisse mingeid esemeid.
- Ärge jätke seadet vihma või niiskuse kätte.

**Tõmmake seadme pistik pistikupesast välja:**

- pärast iga seadme kasutamist,
- kui kahtlustate, et seade ei tööta korralikult,
- enne seadme puhastamist ja hooldamist.

Kui tõmbate seadme pistikupesa pistikupesast välja, olge eriti ettevaatlik ja ärge tõmmake toitekaablist, vaid otse pistikust, hoides teise käega kinni pistikupesast.

HOIATUS: seda seadet võivad kasutada üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorsete või vaimsete võimete piirangutega isikud või isikud, kellel puudub kogemus või teadmised seadme kohta, AINULT juhul, kui seda tehakse nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neile on antud juhised seadme ohutu kasutamise kohta ja nad on teadlikud selle kasutamisega seotud ohtudest. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Puhastamist ja hooldust ei tohi teha lapsed, välja arvatud juhul, kui nad on vanemad kui 8 aastat ja need toimingud tehakse järelevalve all.

KASUTAMINE:

1. Ühendage pikendusjuhtme pistik 230 V vahelduvvoolu pistikupesaga.
2. Lülitage pikendusjuhtme sisse lüliti abil. Seadme valmisolekut näitab lüliti süttimine.
3. Ühendage seadmete pistikud pikendusjuhtme pistikupesadesse.

Nimipinge: 250 V~50/60 Hz

Vool: 16 A

Maksimaalne võimsus: 3500 W

SIGURANȚĂ:

- Nu demontați priza, ștecherul și cablul
- Nu utilizați o prelungitoare defectă
- Utilizați-o numai în stare complet desfăcută
- Nu conectați două sau mai multe prelungitoare
- Utilizați prelungitoarea exclusiv într-un mediu uscat și sigur din punct de vedere electric
- Nu depășiți sarcina maximă admisă a prelungitorului
- Când îl deconectați de la rețea, nu trageți de cablu, ci doar de priză
- Utilizarea necorespunzătoare poate provoca electrocutare sau pericol de incendiu
- Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic și nu este adecvat pentru utilizarea în condiții industriale.
- Priza de rețea trebuie să fie prevăzută cu un pin de protecție.
- Nu scufundați dispozitivul, cablul de alimentare sau ștecherul acestuia în apă sau în alt lichid. Scufundarea în apă sau în alt lichid prezintă riscul de electrocutare.
- Nu utilizați aparatul dacă prezintă semne de deteriorare (inclusiv cablul de alimentare sau ștecherul) sau dacă a fost scăpat pe podea.
- Nu demontați și nu modificați dispozitivul, inclusiv cablul de alimentare sau ștecherul. Intervenția neautorizată prezintă riscul de incendiu sau de electrocutare.
- Nu atingeți cu mâinile ude dispozitivul conectat la rețeaua electrică sau la prizele electrice. Există riscul de electrocutare.
- Nu încercați să îndepărtați părți ale carcasei aparatului și nu introduceți obiecte în interiorul acestuia.
- Nu expuneți aparatul la ploaie sau umezeală.

**Scoateți ștecherul aparatului din priză:**

- după fiecare utilizare a aparatului,
- în cazul în care bănuieți că aparatul nu funcționează corect,
- înainte de curățarea și întreținerea aparatului.

Când scoateți ștecherul aparatului din priză, fiți deosebit de atenți și nu trageți de cablul de alimentare, ci direct de ștecher, ținând cu cealaltă mână priza electrică.

AVERTISMENT: acest echipament poate fi utilizat de copii cu vârsta peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate, sau de persoane fără experiență sau cunoștințe privind echipamentul, DOAR dacă acest lucru se face sub supravegherea unei persoane responsabile pentru siguranța lor sau dacă li s-au oferit instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a aparatului și sunt conștiente de pericolele asociate utilizării acestuia. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii, cu excepția cazului în care aceștia au peste 8 ani și aceste operațiuni sunt efectuate sub supraveghere.

UTILIZARE:

1. Conectați ștecherul prelungitorului la o priză de 230 V CA.
2. Porniți prelungitorul folosind comutatorul. Starea de funcționare a dispozitivului va fi semnalată prin aprinderea comutatorului.
3. Conectați prizele dispozitivelor la prizele prelungitorului.

Tensiune nominală:

250 V~50/60 Hz

Curent: 16 A

Putere max. 3500 W



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Zużyty sprzęt może zawierać substancje posiadające właściwości trujące i rakotwórcze, niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi, ponadto zanieczyszczające glebę oraz wody gruntowe. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Więcej informacji na temat punktów utylizacji urządzeń można uzyskać od władz lokalnych, firm utylizacyjnych oraz w miejscu zakupu tego produktu.

Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.



Producent: Megabajt Sp. z o.o.

ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa.

e-mail: info@megabajt.com.pl, tel. +48 22 560 73 00