

# Obudowa Desktop mini-ITX Tracer Volta (slim)

**tracER**<sup>®</sup>



1. ODKRĘĆ PANEL BOCZNY I GO ZDEJMIJ,  
DELIKATNIE WYBIJ GÓRNĄ KRATKĘ DO GÓRY



2. ZAMONTUJ ZASILACZ SFX 10X12,5 CM  
W POZYCJI WIDOCZNEJ NA ZDJĘCIU  
(ZASILACZ NALEŻY PRZYKRĘCIĆ OD GÓRY)