

Universal Gamepad Charger for XBOX One

Tracer®

PL

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup STACJI ŁADUJĄCEJ Xbox One

SPOSÓB UŻYCIA:

- Wyłącz konsolę Xbox One
- Podłącz wtyczkę USB A załączonego do zestawu kabla do jednego z gniazd USB konsoli.
- Podłącz wtyczkę Micro USB załączonego do zestawu kabla do jednego z tylnych gniazd stacji ładującej.
- Zdejmij pokrywę komory baterii znajdującą się na spodzie oryginalnego kontrolera Xbox One.
- Włóż załączoną do zestawu baterię do komory baterii kontrolera.
- Włącz konsolę.

Baterie można ładować, gdy znajduje się w kontrolerze lub osobno.

Upewnij się, że wtyczka stacji ładującej podłączona jest do baterii.

EN

Instructions for use

Thank you for purchasing Xbox One Charging Station

HOW TO USE:

- Switch off your Xbox One console
- Connect the USB A plug of the included cable in one of the USB ports of the console.
- Connect the Micro USB plug of the included cable on the port on the back of the Charging Station.
- Remove the battery compartment cover from the bottom of the original Xbox One gamepad.
- Insert the included battery pack in the battery compartment of the gamepad.
- Turn your console on.

You can charge the battery pack while attached to the gamepad or separately.

Just make sure to plug the connector coming out from the Charging Station in the port on the battery pack.

WARNING:

- Do not throw or drop the product or subject it to strong physical shock.
- Do not expose the product to liquids.
- Do not use or store the product in humid environment or under high temperature.
- Turn off the power when not in use.

CZ

Návod k obsluze




Děkujeme za zakoupení DOKOVACÍ STANICE Xbox One

ZPŮSOB POUŽITÍ:

- Vypněte konzolu Xbox One
- Připojte USB A konektor kabelu, který je součástí sady, k jednomu z USB portů konzoly.
- Připojte konektor Micro USB kabelu, který je součástí sady, k jednomu ze zadních portů dokovací stanice.
- Sundejte kryt komory baterie, která se nachází na spodní části originálního kontroleru Xbox One.
- Vložte baterii, která je součástí sady, do komory baterie kontroleru.
- Zapněte konzoli.

Baterie můžete nabíjet, když se nachází v kontroleru nebo zvlášť.

Ujistěte se, zda je konektor dokovací stanice připojen k baterii.



VAROVÁNÍ:

- Neházejte výrobkem a zamezte pádům nebo silným otřesům.
- Nevystavujte výrobek působení kapalín.
- Nepoužívejte ani neskladujte výrobek ve vlhkém prostředí nebo ve vysoké teplotě.
- Vypněte zařízení, pokud není používáno.

SK

Návod na obsluhu

Ďakujeme Vám za zakúpenie NABÍJACEJ STANICE Xbox One

SPŮSOB POUŽITIA:

- Konzolu Xbox One vypnite.
- Konektor USB A kábla dodávaného spolu so súpravou zapojte do jedného z USB portov konzoly.
- Konektor Micro USB kábla dodávaného spolu so súpravou zapojte do jedného z portov zozadu nabíjacej stanice.
- Odstráňte kryt priestoru pre batériu na spodnej strane originálneho ovládača Xbox One.
- Batériu dodávanú spolu so súpravou vložte do priestoru pre batériu ovládača.
- Zapnite konzolu.

Batérie je možné nabíjať priamo v ovládači, ale aj samostatne. Uistite sa, či je konektor nabíjacej stanice pripojený k batérii.

UPOZORNENIE:

- Výrobok nehádzte a nedovoľte aby spadol na zem. Chráňte pred silnými nárazmi.
- Výrobok nevystavujte pôsobeniu kvapalín.
- Výrobok nepoužívajte ani neskladujte vo vlhkom prostredí alebo pri vysokých teplotách.
- Ak zariadenie nepoužívate, vypnite ho.

RU

Инструкция по эксплуатации

Благодарим за покупку УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗАРЯДКИ Xbox One

СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Включите консоль Xbox One
- Подключите разъем USB A, прилагаемый к комплекту кабеля, к одному из гнезд консоли USB.
- Подключите разъем Micro USB, прилагаемый к комплекту кабеля, к одному из задних гнезд установки для зарядки.
- Снимите крышку отсека для батарей, расположенную в нижней части оригинального геймпада Xbox One.
- Установите прилагаемую в комплекте батарею в отсек для батареи геймпада.
- Включите консоль.

Батарею можно заряжать, когда она установлена в геймпаде или отдельно. Убедитесь, что разъем установки для зарядки подключен к батарее.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Не бросать изделие и не допускать его падения или сильного сотрясения.
- Не подвергать изделие воздействию жидкостей.
- Не эксплуатировать и не хранить изделие во влажной среде или в условиях высокой температуры.
- Выключить изделие, когда оно не используется.

HU

Használati útmutató

Köszönjük, hogy az Xbox One One TÖLTŐÁLLOMÁST vásárolta meg!

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT:

- Kapcsolja ki az Xbox One konzolt.
- Csatlakoztassa a kábel készlethez tartozó „A” USB dugót a konzol egyik USB aljzatához.
- Csatlakoztassa a kábel készlethez tartozó Micro dugót a töltőállomás egyik hátulsó USB aljzatához.
- Vegye le az eredeti Xbox One vezérlő alján található elemtartó fedelét.
- Helyezze be az Xbox One vezérlő aljába a készlethez tartozó elemet.
- Kapcsolja be a konzolt.

Az elem újra tölthető, ha a vezérlőben vagy külön van. Bizonyosodjon meg arról, hogy a töltőállomás dugója csatlakozik az elemhez.

FIGYELMEZTETÉS:

- Ne dobálja a terméket és ne hagyja leesni és ne tegye ki erős rázkódásnak.
- Ne tegye ki a termékek folyadékok hatásának.
- Ne használja és ne tárolja a terméket páradús környezetben vagy magas hőmérsékletnél.
- Használat után kapcsolja ki a készüléket.



Symbol odpadów pochodzących ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE - ang. Waste Electrical and Electronic Equipment)

Użycie symbolu WEEE oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt.



Producent:
Megabajt Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8A, 01-793
Warszawa