

PL

1. Naładuj baterię T-watcha

Naładuj baterię urządzenia przed pierwszym użyciem. Zainstaluj na urządzeniu klips ładujący i podłącz do źródła zasilania przez koncówkę USB.

2. Instalacja aplikacji „Fitpro”

Zeskanuj poniższy kod QR celem zainstalowania aplikacji.



Możliwe jest też odnalezienie aplikacji na APP store bądź Google shop – „Fitpro”.

Wymagania systemowe: Android 5.0+, IOS 9.0+, BT 4.0+

3. Połącz T-Watch TW9 NYX ze swoim urządzeniem mobilnym.

- Zainstaluj aplikację „Fitpro” w swoim urządzeniu mobilnym oraz włącz Bluetooth. T-Watch TW9 NYX zsynchronizuje czas i datę po połączeniu z urządzeniem mobilnym.
- Upewnij się, że nadałeś aplikacji odpowiednie uprawnienia dostępu, np. do notyfikacji z mediów społecznościowych, czy dostępu do lokalizacji.
- Długie przytrzymanie przycisku 6 sek. na froncie urządzenia spowoduje włączenie T-Watch TW9 NYX.
- Uruchoom aplikację i znajdź T-Watch TW9 NYX celem połączenia. Po pojawieniu się hasła „bluetooth request pairing” wybierz „click „pair and connect”. Powinno nastąpić parowanie.
- Długie przytrzymanie przycisku na froncie spowoduje wyłączenie.

4. Podstawowe funkcje i ustawienia

- Dłuższe przytrzymanie palca na ekranie pozwoli na wybór odpowiedniej „tapety”.
- Pedometer - Liczenie kroków przez cały dzień. Reset codziennie o 00:00. Możliwość sprawdzenia historycznych wyników w aplikacji.
- Trening – dłuższe przytrzymanie pozwoli zmienić dyscyplinę: run, cycle, badminton, climb.
- Monitorowanie snu – rejestruje przebieg, długość snu. Reset codziennie o godz 00:00. Możliwość sprawdzenia historycznych wyników w aplikacji.
- Kontrola pulsu, ciśnienia krwi, saturacji tlenem – po wyborze opcji pomiar zacznie się automatycznie. Wynik zostanie przesłany do aplikacji.
- Powiadomienia – po synchronizacji z telefonem T-Watch będzie otrzymywał komunikaty o nowych wiadomościach, połączeniach z komunikatorów, sms. Urządzenie będzie wibrować i rozświetlać ekran.
- Wyszukaj urządzenie: jeżeli T-Watch TW9 NYX jest połączony przez BT, możesz go łatwo odnaleźć dzięki powiadomieniu wibracyjnemu.
- Po zainstalowaniu aplikacji „Lefun”, po wejściu w funkcję aplikacji „potrząśnij aby zrobić selfie”, masz możliwość zrobienia zdjęcia poprzez potrząśnięcie ręką, na której jest T-Watch TW9 NYX

Megabajt Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego TRACER T-Watch TW9 NYX jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.tracer.eu/TRAFON46885.

EN

1. Charge the T-watch battery

Charge the battery before first use. Install a charging clip on the device and connect it to the power source using the USB tip.

2. Installation of the “Fitpro” App

Scan the QR code below to install the app.



You may also find the app at the APP Store or in Google Shop – “Fitpro”.

System requirements: Android 5.0+, IOS 9.0+, BT 4.0+

3. Connect the T-Watch TW9 NYX to your mobile device.

- Install the “Fitpro” App in your mobile device and activate Bluetooth. T-Watch TW9 NYX will synchronize date and time once it is connected to the mobile device.
- Make sure you have given the App all of the required access rights, e.g. social media notifications and GPS location.
- If you press and hold the button on the front of the device for 6 seconds, T-Watch TW9 NYX will be turned on.
- Start the App and find T-Watch TW9 NYX in order to connect. When the ‘Bluetooth request pairing’ prompt appears, choose „pair and connect”. Pairing should begin shortly.
- If you press and hold the button on the front a little longer, the device will turn off.

4. Basic functions and settings

- If you press your finger to the screen and hold, you'll be able to change the wallpaper.
- Pedometer – Counts your steps throughout the day. It is reset every night at 00:00. You may browse your result history in the App.



Charging
Ładowanie

Heart rate sensor
Sensor

- Training – pressing and holding allows to change discipline: run, cycle, badminton, climb.
- Sleep monitoring – registers the course and length of sleep. It is reset every night at 00:00. You may browse your result history in the App.
- Pulse, blood pressure, and oxygen saturation control – when you choose your option, the measurement will start automatically. The result will be sent to the App.
- Notifications – once synchronized with your phone, the T-Watch will receive notifications of new messages, communicator connections, and texts. The device will vibrate and the screen will light up.
- Device search: if the T-Watch TW9 NYX is connected via BT, you may easily find it through vibration notification.
- After installing „Lefun” app, enter the function „shake to take photo”. Now you are able to take a selfie by shaking a hand with T-Watch TW9 NYX.

CS

1. Nabijte baterii T-watcha

Před prvním použitím nabijte baterii zařízení. Nainstalujte nabíjecí svorku na zařízení a připojte ke zdroji napájení přes USB koncovku.

2. Instalace aplikace „Fitpro”

Nainstalujte aplikaci naskenováním níže uvedeného QR kódu.



Aplikaci je také možné najít v APP store nebo v Google shop – „Fitpro”.

Systémové požadavky:
Android 5.0+, IOS 9.0+, BT 4.0+

3. Připojte T-Watch TW9 NYX ke svému mobilnímu zařízení.

- Nainstalujte si do svého mobilního zařízení aplikaci „Fitpro” a aktivujte Bluetooth. T-Watch TW9 NYX po připojení k mobilnímu zařízení synchronizuje datum a čas.
- Ujistěte se, že jste aplikaci udělili příslušná přístupová oprávnění, například pro oznámení ze sociálních médiích nebo přístup k poloze.
- Dlouhým stisknutím tlačítka 6 s. na přední straně zařízení zapnete T-Watch TW9 NYX.
- Spusťte aplikaci a najděte T-Watch TW9 NYX pro připojení. Jakmile se zobrazí hláška „Bluetooth request pairing”, klikněte „pair and connect”. Mělo by dojít k párování.
- Dlouhým stisknutím tlačítka na přední straně jej vypnete.

4. Základní funkce a nastavení

- Delší podržení prstu na displeji Vám umožní vybrat příslušnou „tapetu”.
- Krokometr – počítání kroků po celý den. Resetujte se denně v 00:00. Možnost kontrolovat historické výsledky v aplikaci.
- Trénink - delší podržení umožňuje změnit disciplínu: běh, jízda na kole, badminton, vzpínání.
- Monitorování spánku - zaznamenává průběh, dobu spánku. Resetujte se denně v 00:00. Možnost kontrolovat historické výsledky v aplikaci.
- Kontrola pulzu, krevního tlaku, saturace kyslíkem - po výběru možnosti se měření spustí automaticky. Výsledek bude odeslán do aplikace.
- Oznámení - po synchronizaci s telefonem bude T-Watch přijímat upozornění o nových zprávách, hovorech z komunikátorů, SMS. Zařízení bude vibrovat a rozsvítí se displej.
- Hledání zařízení: pokud je T-Watch TW9 NYX připojen přes BT, snadno jej najdete díky vibračnímu upozornění.
- Po instalaci do aplikace „Lefun” máte po vstupu do funkce fotoaparátu v telefonu možnost pořídit fotografii potřesením ruky se zapnutými T-Watch TW9 NYX.

SK

1. Nabite batériu T-watcha

Pred prvým použitím nabite batériu zariadenia. Nainštalujte nabíjaciu svorku na zariadení a pripojte k zdroju napájania cez USB koncovku.

2. Inštalácia aplikácie „Fitpro”

Nainštalujte aplikáciu naskenovaním nižšie uvedeného QR kódu.



Aplikáciu je tiež možné nájsť v APP store alebo v Google shop – „Fitpro”.

Systémové požiadavky:
Android 5.0+, IOS 9.0+, BT 4.0+

3. Pripojte T-Watch TW9 NYX k svojmu mobilnému zariadeniu.

- Nainštalujte si do svojho mobilného zariadenia aplikáciu „Fitpro” a aktivujte Bluetooth. T-Watch TW9 NYX po pripojení k mobilnému zariadeniu synchronizuje dátum a čas.
- Uistite sa, že ste aplikácii udělili príslušné prístupové oprávnenia, napríklad pre oznámenia zo sociálnych médií alebo prístup k polohe.
- Dlhým stlačením tlačidla 6 s. na prednej strane zariadenia zapnete T-Watch TW9 NYX.
- Spustíte aplikáciu a nájdite T-Watch TW9 NYX pre pripojenie. Akonáhle sa zobrazí hláška „Bluetooth request pairing”, kliknite „pair and connect”. Malo by dôjsť k párovaniu.
- Dlhým stlačením tlačidla na prednej strane ho vypnete.

4. Základné funkcie a nastavenia

- Dlhšie podržanie prsta na displeji Vám umožní vybrať príslušnú „tapetu”.
- Krokometr - počítanie krokov po celý deň. Resetujte sa denne v 00:00. Možnosť kontrolovat historické výsledky v aplikácii.
- Tréning - dlhšie podržanie umožňuje zmeniť disciplínu: beh, jazda na bicykli, badminton, vzpínanie.
- Monitorovanie spánku - zaznamenáva priebeh, dobu spánku. Resetujte sa denne v 00:00. Možnosť kontrolovat historické výsledky v aplikácii.
- Kontrola pulzu, krvného tlaku, saturácia kyslíkom - po výbere možnosti sa meranie spustí automaticky. Výsledok bude odoslaný do aplikácie.
- Oznámenie - po synchronizácii s telefónom T-Watch bude prijímať upozornenia o nových správach, hovoroch z komunikátorov, SMS. Zariadenie bude vibrovať a rozsvieti sa displej.
- Hľadanie zariadenia: ak je T-Watch TW9 NYX pripojený cez BT, ľahko ho nájdete vďaka vibračnému upozorneniu.
- Po nainštalovaní do aplikácie „Lefun” máte po vstupe do funkcie fotoaparátu v telefóne možnosť fotografovať potrasením ruky so zapnutými T-Watch TW9 NYX.

HU

1. Töltse fel a T-watch elemét

Első használat előtt töltse fel a készülék elemét. Helyezze fel a készülékre a töltő klipszet és csatlakoztassa tápforrásra az USB végződéssel.

2. „Fitpro”alkalmazás telepítése

Olvassa be az alábbi QR kódot az alkalmazás telepítéséhez.



Az alkalmazást az APP store vagy a Google shop áruházban is megtalálja – „Fitpro”.

Rendszerkövetelmények:
Android 5.0+, IOS 9.0+, BT 4.0+

3. Csatlakozzon a T-Watch TW9 NYX-el a mobil készülékére.

- Telepítse a „Fitpro” alkalmazást a mobilkészülékén és kapcsolja be a Bluetooth funkciót. Csatlakozás után a T-Watch TW9 NYX szinkronizálja az időt és a dátumot.
- Győződjön meg róla, hogy megfelelő hozzáférési engedélyzéseket adott az alkalmazásnak, pl. közösségi médiához, vagy a tartózkodási hely hozzáférése.
- A készülék előlapján lévő gomb 6 mp-ig tartó lenyomva tartásával bekapcsolja a T-Watch TW9 NYX készüléket.
- Indítsa el az alkalmazást és keresse meg a T-Watch TW9 NYX készüléket csatlakozás céljából. A „bluetooth request pairing” jelszó megjelenése után válassza a „click „pair and connect” opciót. Meg kell kezdődnie a párosításnak.
- A készülék előlapján lévő gomb lenyomva tartása kikapcsolja a készüléket.

4. Alapfunkciók és beállítások

- A képernyő megérintésével és nyomva tartásával kiválasztja a megfelelő „háttérképet”.
- Lépésszámláló - Naponta megtett lépések számlálása.

