



DISCOVER RF (2.4GHz)

PL

Zestaw klawiatura + mysz
Instrukcja obsługi

EN

Keyboard + mouse set
Instruction manual

CS

Sada klávesnice + myš
Návod k použití

SK

Súprava klávesnice a myši
Návod na použitie

HU

Billentyűzet + egér szett
Használati útmutató

BG

Комплект клавиатура + мишка
Ръководство за употреба

LT

Klaviatūros ir pelės rinkinys
Naudojimo instrukcija

LV

Tastatūras un peles komplekts
Lietošanas instrukcija

EE

Klaviatuuri ja hiire komplekt
Kasutusjuhend

RO

Set tastatură + mouse
Manual de utilizare

1. PODŁĄCZENIE

1. Zdejmij pokrywę baterii klawiatury i włóż 1 baterię AAA. Załóż pokrywę.
2. Zdejmij pokrywę baterii myszy i włóż 1 baterię AA. Załóż pokrywę.
3. Wyjmij odbiornik Nano z myszy i podłącz go do portu USB komputera.
4. Zestaw połączy się automatycznie.

2. SPECYFIKACJA

Klawiatura

- Tryb: 2,4 GHz
- Liczba klawiszy: 104
- Materiał: ABS
- Kolor: czarny
- Sensor: Huntersun
- Układ: US
- Typ interfejsu: USB
- Rozmiar: 438*126*26 mm
- Bateria: 1*AAA (nie dołączona)

Mysz:

- Tryb: SRD 2,4 GHz
- Liczba klawiszy: 4
- Materiał: ABS
- Kolor: czarny
- Sensor: Huntersun
- Zakres DPI: 800-1200-1600 DPI
- Częstotliwość odświeżania: 125 Hz
- Interfejs: USB
- Bateria: 1*AA (nie dołączona)
- Wymiary: 100*60*30 mm

3. OPIS FUNKCJI KLAWIATURY

- Fn + F1 = Media
- Fn + F2 = Głośność -
- Fn + F3 = Głośność +
- Fn + F4 = Wyciszenie
- Fn + F5 = Poprzedni utwór
- Fn + F6 = Następny utwór
- Fn + F7 = Odtwarzanie/Pauza
- Fn + F8 = Zatrzymaj
- Fn + F9 = Strona główna
- Fn + F10 = Poczta
- Fn + F11 = Mój komputer
- Fn + F12 = Kalkulator

4. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

- Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie obsługuj urządzenia, jeśli obudowa jest uszkodzona.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych płynach.
- Urządzenie nie jest przeznaczone dla małych dzieci; zawiera małe elementy – ryzyko zadławienia.
- Używaj zgodnie z przeznaczeniem – klawiatura jest przeznaczona do użytku z komputerami osobistymi i innymi kompatybilnymi urządzeniami.
- Nie demontuj urządzenia – ingerencja w konstrukcję może prowadzić do awarii lub zagrożenia dla użytkownika.
- Chroń przed wilgocią – nie wystawiaj klawiatury na działanie wody ani innych płynów, aby uniknąć ryzyka zwarcia lub porażenia prądem.
- Unikaj przegrzewania – nie umieszczaj klawiatury w pobliżu źródeł ciepła ani w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Czyść klawiaturę miękką, suchą szmatką lub delikatnie zwilżoną ściereczką.
- Nie używaj środków chemicznych, które mogą uszkodzić powierzchnię.
- Klawiatura nie jest zabawką – nie pozostawiaj jej w zasięgu małych dzieci.
- Długotrwałe użytkowanie może powodować zmęczenie rąk – rób przerwy co 30–60 minut, aby uniknąć nadwyrężenia nadgarstków.

Urządzenia zasilane bateriami

Poniższe środki ostrożności dotyczą produktów, w których stosowane są baterie jednorazowego użytku lub baterie do ponownego ładowania (akumulatory).

Nieprawidłowe użytkowanie baterii może spowodować wyciek elektrolitu, przegrzanie lub wybuch.

Uwolniony elektrolit jest źródłem korozji i może być toksyczny. Może powodować oparzenia skóry i oczu oraz być szkodliwy w przypadku połknięcia.

Aby zmniejszyć ryzyko urazu:

- Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie należy podgrzewać, otwierać, nakłuwać, niszczyć ani wrzucać baterii do ognia. Nie należy również wkładać ich do urządzenia w odwrotny sposób. Zawsze zwracaj uwagę na oznaczenia biegunów (+) i (-).
- Nie używaj jednocześnie baterii nowych i zużytych ani baterii różnych typów (np. cynkowo-węglowych i alkalicznych).
- Nie dotykaj metalowymi przedmiotami końcówek baterii znajdujących się w urządzeniu – mogą się one nagrzewać i powodować oparzenia.
- Jeśli baterie są zużyte lub urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je wyjąć.
- Zużyte baterie należy wyjąć z urządzenia i przekazać do utylizacji lub recyklingu zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.
- W przypadku wycieku elektrolitu należy wyjąć wszystkie baterie, unikając kontaktu substancji ze skórą i odzieżą. Jeśli dojdzie do kontaktu, natychmiast przemyj skażone miejsce wodą. Przed włożeniem nowych baterii dokładnie wyczyść komorę baterii wilgotnym ręcznikiem papierowym.

Tylko baterie jednorazowego użytku

Uwaga: wymiana baterii na baterię niewłaściwego typu może spowodować wybuch. Należy stosować wyłącznie baterie tego samego rozmiaru i typu (alkaliczne, cynkowo-węglowe lub cynkowo-chlorkowe).

- Nie należy ponownie ładować baterii jednorazowego użytku.

Tylko baterie do ponownego ładowania (akumulatory)

Uwaga: wymiana akumulatora na niewłaściwy typ może spowodować wybuch. Należy stosować wyłącznie akumulatory tego samego typu i o tej samej wartości znamionowej, co akumulator dostarczony z urządzeniem.

- Akumulatory należy ładować wyłącznie przy użyciu ładowarki dostarczonej z produktem.

Sposób wyjmowania i wymiany baterii lub akumulatorów

Otwórz pojemnik i wyjmij zużyte baterie lub akumulator. Podczas instalowania nowych baterii lub akumulatora zwróć szczególną uwagę na prawidłową polaryzację (+) oraz (-). Wewnątrz pojemnika na baterie lub w jego pobliżu znajduje się symbol graficzny pokazujący prawidłowy sposób ich umieszczenia. Po włożeniu baterii lub akumulatora zamknij pojemnik.

5. INTERFEJSY RADIOWE**SRD 2,4 GHz:**

Maksymalna moc nadajnika (E.I.R.P) < 10 mW

Zakres częstotliwości w którym pracuje zestaw: 2400 MHz -2483,5 MHz

Megabajt Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe zestaw klawiatura i mysz Tracer Discover RF jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: **www.tracer.pl/TRAKLA47851**

1. CONNECTION

1. Remove the battery cover from the keyboard and insert 1 AAA battery. Replace the cover.
2. Remove the mouse battery cover and insert 1 AA battery. Replace the cover.
3. Remove the Nano receiver from the mouse and connect it to the USB port on your computer.
4. The set will connect automatically.

2. SPECIFICATIONS

Keyboard

Mode: 2.4 GHz

Number of keys: 104

Material: ABS

Colour: black

Sensor: Huntersun

Layout: US

Interface type: USB

Size: 438*126*26 mm

Battery: 1*AAA (not included)

Mouse:

Mode: SRD 2.4 GHz

Number of keys: 4

Material: ABS

Colour: black

Sensor: Huntersun

DPI range: 800-1200-1600 DPI

Refresh rate: 125 Hz

Interface: USB

Battery: 1 x AA (not included)

Dimensions: 100*60*30 mm

3. KEYBOARD FUNCTION DESCRIPTION

- Fn + F1 = Media
- Fn + F2 = Volume down
- Fn + F3 = Volume +
- Fn + F4 = Mute
- Fn + F5 = Previous track
- Fn + F6 = Next track
- Fn + F7 = Play/Pause
- Fn + F8 = Stop
- Fn + F9 = Home
- Fn + F10 = E-mail
- Fn + F11 = My Computer
- Fn + F12 = Calculator

4. SAFETY INFORMATION

- Do not use the device for purposes other than those for which it is intended.
- Do not operate the device if the casing is damaged.
- Do not immerse the device in water or other liquids.
- The device is not intended for small children; it contains small parts – choking hazard.
- Use as intended – the keyboard is designed for use with personal computers and other compatible devices.
- Do not disassemble the device – tampering with the design may lead to malfunction or danger to the user.
- Protect from moisture – do not expose the keyboard to water or other liquids to avoid the risk of short circuits or electric shock.
- Avoid overheating – do not place the keyboard near heat sources or in direct sunlight.
- Clean the keyboard with a soft, dry cloth or a slightly damp cloth.
- Do not use chemicals that may damage the surface.
- The keyboard is not a toy – keep it out of reach of small children.
- Prolonged use may cause hand fatigue – take breaks every 30–60 minutes to avoid straining your wrists.

Battery-powered devices

The following precautions apply to products that use disposable batteries or rechargeable batteries (accumulators).

Improper use of batteries may cause electrolyte leakage, overheating or explosion.

Leaked electrolyte is corrosive and may be toxic. It can cause skin and eye burns and may be harmful if swallowed.

To reduce the risk of injury:

- Keep batteries out of the reach of children.
- Do not heat, open, puncture, destroy or throw batteries into fire. Do not insert them into the device upside down. Always pay attention to the (+) and (-) polarity markings.
- Do not use new and used batteries together, or batteries of different types (e.g. zinc-carbon and alkaline).
- Do not touch the battery terminals inside the device with metal objects – they may become hot and cause burns.
- If the batteries are used up or the device will not be used for a long time, remove them.
- Remove used batteries from the device and dispose of or recycle them in accordance with applicable national regulations.
- In the event of electrolyte leakage, remove all batteries, avoiding contact with skin and clothing. If contact occurs, immediately wash the affected area with water. Before inserting new batteries, thoroughly clean the battery compartment with a damp paper towel.

Disposable batteries only

Caution: Replacing the battery with an incorrect type may cause an explosion. Only use batteries of the same size and type (alkaline, zinc-carbon or zinc-chloride).

- Do not recharge disposable batteries.

Rechargeable batteries only

Caution: Replacing the battery with an incorrect type may cause an explosion. Only use rechargeable batteries of the same type and rating as the battery supplied with the device.

- Rechargeable batteries should only be charged using the charger supplied with the product.

How to remove and replace batteries or rechargeable batteries

Open the compartment and remove the used batteries or rechargeable batteries. When installing new batteries or rechargeable batteries, pay special attention to the correct polarity (+) and (-) polarity. Inside or near the battery compartment, there is a graphic symbol showing the correct way to insert them. After inserting the batteries or rechargeable batteries, close the compartment.

5. RADIO INTERFACES

SRD 2.4 GHz:

Maximum transmitter power (E.I.R.P) < 10 mW

Frequency range in which the set operates: 2400 MHz -2483.5 MHz

Megabajt Sp. z o.o. hereby declares that the Tracer Discover RF keyboard and mouse set radio device complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following web address: **www.tracer.pl/TRAKLA47851**

1. PŘIPOJENÍ

1. Sejměte kryt baterie klávesnice a vložte 1 baterii AAA. Nasad'te kryt.
2. Sejměte kryt baterie myši a vložte 1 baterii AA. Nasad'te kryt.
3. Vyjměte nano přijímač z myši a připojte jej k USB portu počítače.
4. Sada se připojí automaticky.

2. SPECIFIKACE

Klávesnice

Režim: 2,4 GHz

Počet kláves: 104

Materiál: ABS

Barva: černá

Senzor: Huntersun

Rozložení: US

Typ rozhraní: USB

Rozměry: 438*126*26 mm

Baterie: 1*AAA (není součástí balení)

Myš

Režim: SRD 2,4 GHz

Počet tlačítek: 4

Materiál: ABS

Barva: černá

Senzor: Huntersun

Rozsah DPI: 800-1200-1600 DPI

Obnovovací frekvence: 125 Hz

Rozhraní: USB

Baterie: 1*AA (není součástí balení)

Rozměry: 100*60*30 mm

3. POPIS FUNKCÍ KLÁVESNICE

- Fn + F1 = Média
- Fn + F2 = Hlasitost -
- Fn + F3 = Hlasitost +
- Fn + F4 = Ztlumení
- Fn + F5 = Předchozí skladba
- Fn + F6 = Další skladba
- Fn + F7 = Přehrávání/Pauza
- Fn + F8 = Zastavit
- Fn + F9 = Domovská stránka
- Fn + F10= E-mail
- Fn +F11= Můj počítač
- Fn + F12= Kalkulačka

4. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než ke kterým je určeno.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozeno jeho pouzdro.
- Neponořujte zařízení do vody ani jiných tekutin.
- Zařízení není určeno pro malé děti; obsahuje malé součásti – nebezpečí udušení.
- Používejte v souladu s určením – klávesnice je určena pro použití s osobními počítači a jinými kompatibilními zařízeními.
- Neodmontovávejte zařízení – zásah do konstrukce může vést k poruše nebo ohrožení uživatele.
- Chraňte před vlhkostí – nevystavujte klávesnici působení vody ani jiných tekutin, aby nedošlo k zkratu nebo úrazu elektrickým proudem.
- Vyvarujte se přehřátí – neumísťujte klávesnici do blízkosti zdrojů tepla ani na přímé sluneční světlo.
- Klávesnici čistěte měkkým suchým hadříkem nebo mírně navlhčeným utěrkou.
- Nepoužívejte chemické prostředky, které by mohly poškodit povrch.
- Klávesnice není hračka – nenechávejte ji v dosahu malých dětí.
- Dlouhodobé používání může způsobit únavu rukou – každých 30–60 minut si dělejte přestávky, abyste předešli namáhání zápěstí.

Zařízení napájená bateriemi

Následující bezpečnostní opatření se vztahují na výrobky, které používají jednorázové baterie nebo dobíjecí baterie (akumulátory).

Nesprávné používání baterií může způsobit únik elektrolytu, přehřátí nebo explozi.

Vytékající elektrolyt je žíravý a může být toxický. Může způsobit popáleniny kůže a očí a může být škodlivý při požití.

Aby se snížilo riziko poranění:

- Uchovávejte baterie mimo dosah dětí.
- Baterie neohřívejte, neotevírejte, nepropichujte, neničte ani nevhazujte do ohně. Nevkládejte je do zařízení obráceně. Vždy dbejte na označení polarity (+) a (-).
- Nepoužívejte společně nové a použité baterie ani baterie různých typů (např. zinkovo-uhlíkové a alkalické).
- Nedotýkejte se kovovými předměty kontaktů baterií uvnitř zařízení – mohou se zahřát a způsobit popáleniny.
- Pokud jsou baterie vybitá nebo zařízení nebude delší dobu používáno, vyjměte je.
- Vyjměte použité baterie ze zařízení a zlikvidujte je nebo recyklujte v souladu s platnými národními předpisy.
- V případě úniku elektrolytu vyjměte všechny baterie a vyhněte se kontaktu s pokožkou a oděvem. Pokud dojde ke kontaktu, okamžitě postižené místo omyjte vodou. Před vložením nových baterií důkladně vyčistěte přihrádku na baterie vlhkým papírovým ubrouskem.

Pouze baterie na jedno použití

Upozornění: výměna baterie za nesprávný typ může způsobit výbuch. Používejte pouze baterie stejné velikosti a typu (alkalické, zinkovo-uhlíkové nebo zinkovo-chloridové).

- Jednorázové baterie nenabíjejte.

Pouze dobíjecí baterie

Upozornění: Výměna baterie za nesprávný typ může způsobit výbuch. Používejte pouze dobíjecí baterie stejného typu a výkonu jako baterie dodaná se zařízením.

- Dobíjecí baterie by se měly nabíjet pouze pomocí nabíječky dodané s výrobkem.

Jak vyjmout a vyměnit baterie nebo dobíjecí baterie

Otevřete přihrádku a vyjměte použité baterie nebo dobíjecí baterie. Při vkládání nových baterií nebo dobíjecích baterií věnujte zvláštní pozornost správné polaritě (+) a (-) polaritě. Uvnitř nebo v blízkosti přihrádky na baterie je grafický symbol znázorňující správný způsob vložení. Po vložení baterií nebo dobíjecích baterií přihrádku uzavřete.

5. RÁDIOVÉ ROZHRANÍ

SRD 2.4 GHz:

Maximální výkon vysílače (E.I.R.P) < 10 mW

Frekvenční rozsah, ve kterém souprava pracuje:

2400 MHz -2483,5 MHz

Společnost Megabajt Sp. z o.o. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení sada klávesnice a myši Tracer Discover RF je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: **www.tracer.pl/TRAKLA47851**

1. PRIPOJENIE

1. Odstráňte kryt batérie z klávesnice a vložte 1 batériu AAA. Nasadte kryt späť.
2. Odstráňte kryt batérie z myši a vložte 1 batériu AA. Nasadte kryt späť.
3. Odstráňte nano prijímač z myši a pripojte ho k USB portu na počítači.
4. Súprava sa pripojí automaticky.

2. ŠPECIFIKÁCIE

Klávesnica

Režim: 2,4 GHz

Počet klávesov: 104

Materiál: ABS

Farba: čierna

Senzor: Huntersun

Rozloženie: US

Typ rozhrania: USB

Rozmery: 438*126*26 mm

Batéria: 1*AAA (nie je súčasťou balenia)

Myš

Režim: SRD 2,4 GHz

Počet klávesov: 4

Materiál: ABS

Farba: čierna

Senzor: Huntersun

Rozsah DPI: 800-1200-1600 DPI

Obnovovacia frekvencia: 125 Hz

Rozhranie: USB

Batéria: 1*AA (nie je súčasťou balenia)

Rozmery: 100*60*30 mm

3. POPIS FUNKCIÍ KLÁVESNICE

- Fn + F1 = Médiá
- Fn + F2 = Hlasitosť -
- Fn + F3 = Hlasitosť +
- Fn + F4 = Stíšenie
- Fn + F5 = Predchádzajúca skladba
- Fn + F6 = Ďalšia skladba
- Fn + F7 = Prehrávanie/Pauza
- Fn + F8 = Zastavenie
- Fn + F9 = Domov
- Fn + F10 = Pošta
- Fn + F11 = Môj počítač
- Fn + F12= Kalkulačka

4. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Nepoužívajte zariadenie na iné účely, ako na ktoré je určené.
- Neobsluhujte zariadenie, ak je poškodený kryt.
- Nezanorujte zariadenie do vody ani iných tekutín.
- Zariadenie nie je určené pre malé deti; obsahuje malé časti – nebezpečenstvo zadusenía.
- Používajte podľa určenia – klávesnica je určená na použitie s osobnými počítačmi a inými kompatibilnými zariadeniami.
- Neodmontujte zariadenie – zasahovanie do konštrukcie môže viesť k poruche alebo ohrozeniu používateľa.
- Chráňte pred vlhkosťou – klávesnicu nevystavujte vode ani iným tekutinám, aby nedošlo k skratu alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Vyhnite sa prehriatiu – klávesnicu neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla ani na priame slnko.
- Klávesnicu čistite mäkkou suchou handričkou alebo mierne navlhčenou handričkou.
- Nepoužívajte chemikálie, ktoré by mohli poškodiť povrch.
- Klávesnica nie je hračka – uchovávajte ju mimo dosahu malých detí.
- Dlhodobé používanie môže spôsobiť únavu rúk – každých 30 až 60 minút si robte prestávky, aby ste nepreťažili zápästia.

Zariadenia napájané batériami

Nasledujúce bezpečnostné opatrenia platia pre výrobky, ktoré používajú jednorazové batérie alebo dobíjateľné batérie (akumulátory).

Nesprávne používanie batérií môže spôsobiť únik elektrolytu, prehriatie alebo výbuch.

Vytekajúci elektrolyt je korozívny a môže byť toxický. Môže spôsobiť popáleniny kože a očí a môže byť škodlivý pri požití.

Aby ste znížili riziko poranenia:

- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Batérie nezahrievajte, neotvárajte, neprepichujte, neničte ani nehádzte do ohňa. Nevkladajte ich do zariadenia hore nohami. Vždy dbajte na označenie polarít (+) a (-).
- Nepoužívajte spolu nové a použité batérie ani batérie rôznych typov (napr. zinkovo-uhlíkové a alkalické).
- Nedotýkajte sa kovovými predmetmi svoriek batérií vo vnútri zariadenia – môžu sa zahrievať a spôsobiť popáleniny.
- Ak sú batérie vybité alebo zariadenie nebude dlhší čas používané, vyberte ich.
- Použité batérie vyberte zo zariadenia a zlikvidujte alebo recyklujte v súlade s platnými národnými predpismi.
- V prípade úniku elektrolytu vyberte všetky batérie a vyhnite sa kontaktu s pokožkou a odevom. Ak dôjde ku kontaktu, okamžite umyte postihnuté miesto vodou. Pred vložением nových batérií dôkladne vyčistite priestor pre batérie vlhkou papierovou utierkou.

Iba batérie na jedno použitie

Upozornenie: výmena batérie za nesprávny typ môže spôsobiť výbuch. Používajte iba batérie rovnakej veľkosti a typu (alkalické, zinkovo-uhlíkové alebo zinkovo-chlórové).

- Jednorazové batérie nenabíjajte.

Iba dobíjateľné batérie

Upozornenie: Výmena batérie za nesprávny typ môže spôsobiť výbuch. Používajte iba nabíjateľné batérie rovnakého typu a výkonu ako batéria dodaná so zariadením.

- Nabíjateľné batérie sa smú nabíjať iba pomocou nabíjačky dodanej s produktom.

Ako vybrať a vymeniť batérie alebo nabíjateľné batérie

Otvorte priečinok a vyberte použité batérie alebo nabíjateľné batérie. Pri inštalácii nových batérií alebo nabíjateľných batérií venujte osobitnú pozornosť správnej polarite (+) a (-) polarite. Vo vnútri alebo v blízkosti priečinka na batérie sa nachádza grafický symbol, ktorý znázorňuje správny spôsob vloženia batérií. Po vložení batérií alebo nabíjateľných batérií uzavrite priečinok.

5. RÁDIOVÉ ROZHRANIA**SRD 2.4 GHz:**

Maximálny výkon vysielača (E.I.R.P) < 10 mW

Frekvenčný rozsah, v ktorom zariadenie pracuje:

2400 MHz -2483,5 MHz

Spoločnosť Megabajt Sp. z o.o. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie Tracer Discover RF keyboard and mouse set je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto webovej adrese: **www.tracer.pl/TRAKLA47851**

1. CSATLAKOZÁS

1. Vegye le az elemtartó fedelét a billentyűzetről, és helyezzen be 1 db AAA elemet. Helyezze vissza a fedelet.
2. Vegye le az elemtartó fedelét az egérről, és helyezzen be 1 db AA elemet. Helyezze vissza a fedelet.
3. Vegye ki a nano vevőt az egérből, és csatlakoztassa a számítógép USB portjához.
4. A készlet automatikusan csatlakozik.

2. MŰSZAKI ADATOK

Billentyűzet

Mód: 2,4 GHz

Gombok száma: 104

Anyag: ABS

Szín: fekete

Érzékelő: Huntersun

Elrendezés: US

Interfész típus: USB

Méret: 438*126*26 mm

Elem: 1*AAA (nem tartozék)

Egér

Mód: SRD 2,4 GHz

Gombok száma: 4

Anyag: ABS

Szín: fekete

Érzékelő: Huntersun

DPI tartomány: 800-1200-1600 DPI

Frissítési gyakoriság: 125 Hz

Interfész: USB

Elem: 1*AA (nem tartozék)

Méretek: 100*60*30 mm

3. A BILLENTYŰZET FUNKCIÓINAK LEÍRÁSA

- Fn + F1 = Média
- Fn + F2 = Hangerő -
- Fn + F3 = Hangerő +
- Fn + F4 = Némítás
- Fn + F5 = Előző szám
- Fn + F6 = Következő szám
- Fn + F7 = Lejátszás/Szünet
- Fn + F8 = Leállítás
- Fn + F9 = Kezdőlap
- Fn + F10 = E-mail
- Fn + F11 = Sajtógép
- Fn + F12 = Számológép

4. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

- Ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérő célokra.
- Ne használja a készüléket, ha a burkolata megsérült.
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- A készülék nem alkalmas kisgyermek számára; apró alkatrészeket tartalmaz – fulladásveszély.
- Használja rendeltetészerűen – a billentyűzetet személyi számítógépekhez és más kompatibilis eszközökhöz tervezték.
- Ne szerelje szét a készüléket – a kialakítás megbolygatása működési zavarokhoz vagy a felhasználó veszélyeztetéséhez vezethet.
- Védje a nedvességtől – ne tegye ki a billentyűzetet víznek vagy más folyadékoknak, hogy elkerülje a rövidzárlat vagy áramütés veszélyét.
- Kerülje a túlmelegedést – ne helyezze a billentyűzetet hőforrások közelébe vagy közvetlen napfényre.
- Tisztítsa meg a billentyűzetet puha, száraz vagy enyhén nedves ruhával.
- Ne használjon olyan vegyszereket, amelyek károsíthatják a felületet.
- A billentyűzet nem játék – tartsa kisgyermekektől elzárva.
- Hosszabb használat esetén a kéz fáradhat – 30-60 percenként tartson szünetet, hogy ne terhelje túl a csuklóját.

Elemmel működő készülékek

Az alábbi óvintézkedések vonatkoznak az eldobható vagy újratölthető (akkumulátoros) elemeket használó termékekre.

Az akkumulátorok nem megfelelő használata elektrolit szivárgást, túlmelegedést vagy robbanást okozhat.

A kifolyó elektrolit maró hatású és mérgező lehet. Bőr- és szemégési sérüléseket okozhat, és lenyelés esetén káros lehet.

A sérülés kockázatának csökkentése érdekében:

- Az elemeket tartsa gyermekektől elzárva.
- Ne melegítse, ne nyissa ki, ne szűrje ki, ne semmisítse meg és ne dobja a tűzbe az elemeket. Ne helyezze őket fejfelé lefelé a készülékbe. Mindig figyeljen a (+) és (-) polaritás jelölésekre.
- Ne használjon új és használt elemeket együtt, illetve különböző típusú elemeket (pl. cink-szén és alkáli).
- Ne érintse meg fémtárgyakkal a készülék belsejében található elemkapcsokat – azok felmelegedhetnek és égési sérüléseket okozhatnak.
- Ha az elemek lemerültek, vagy a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket.
- Vegye ki a használt elemeket a készülékből, és a vonatkozó nemzeti előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa vagy újrahasznosítsa őket.
- Elektrolit szivárgás esetén távolítsa el az összes elemet, kerülve a bőrrel és ruházattal való érintkezést. Érintkezés esetén azonnal mossa le az érintett területet vízzel. Új elemek behelyezése előtt alaposan tisztítsa meg az elemtartót nedves papírtörlővel.

Csak egyszer használatos elemek

Figyelem: a nem megfelelő típusú elem behelyezése robbanást okozhat. Csak azonos méretű és típusú elemeket (alkáli, cink-szén vagy cink-klorid) használjon.

- Az eldobható elemeket ne töltsé újra.

Csak újratölthető elemek

Figyelem: A nem megfelelő típusú elem behelyezése robbanást okozhat. Csak olyan újratölthető elemeket használjon, amelyek típusa és teljesítménye megegyezik a készülékhez mellékelt elemekével.

- Az újratölthető elemeket csak a termékhez mellékelt töltővel szabad tölteni.

Az elemek vagy újratölthető elemek eltávolítása és cseréje

Nyissa ki a rekeszt, és vegye ki a használt elemeket vagy újratölthető elemeket. Új elemek vagy újratölthető elemek behelyezésekor különösen figyeljen a (+) és (-) pólusok helyes polaritására. Az elemtartó rekesz belsejében vagy közelében található egy grafikus szimbólum, amely a helyes behelyezés módját mutatja. Az elemek vagy újratölthető elemek behelyezése után csukja be a rekeszt.

5. RÁDIÓS INTERFÉSZEK

SRD 2.4 GHz:

Maximális adóteljesítmény (E.I.R.P) < 10 mW

A készülék működési frekvenciatartománya: 2400 MHz -2483,5 MHz

A Megabajt Sp. z o.o. kijelenti, hogy a Tracer Discover RF billentyűzet és egérkészlet rádióberendezése megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege a következő webcímen érhető el: **www.tracer.pl/TRAKLA47851**

1. СВЪРЗВАНЕ

1. Свалете капака на батерията от клавиатурата и поставете 1 AAA батерия. Поставете капака обратно.
2. Свалете капака на батерията от мишката и поставете 1 AA батерия. Поставете капака обратно.
3. Извадете нано приемника от мишката и го свържете към USB порта на компютъра.
4. Комплектът ще се свърже автоматично.

2. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Клавиатура

Режим: 2,4 GHz

Брой клавиши: 104

Материал: ABS

Цвят: черен

Сензор: Huntersun

Разположение: US

Тип интерфейс: USB

Размери: 438*126*26 mm

Батерия: 1*AAA (не е включена)

Мишка

Режим: SRD 2,4 GHz

Брой клавиши: 4

Материал: ABS

Цвят: черен

Сензор: Huntersun

Диапазон DPI: 800-1200-1600 DPI

Честота на опресняване: 125 Hz

Интерфейс: USB

Батерия: 1*AA (не е включена)

Размери: 100*60*30 mm

3. ОПИСАНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ НА КЛАВИАТУРАТА

- Fn + F1 = Медия
- Fn + F2 = Сила на звука -
- Fn + F3 = Сила на звука +
- Fn + F4 = Заглушаване
- Fn + F5 = Предишна песен
- Fn + F6 = Следваща песен
- Fn + F7 = Възпроизвеждане/Пауза
- Fn + F8 = Спиране
- Fn + F9 = Начало
- Fn + F10 = Поща
- Fn + F11 = Моят компютър
- Fn + F12 = Калкулатор

4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Не използвайте устройството за цели, различни от тези, за които е предназначено.
- Не използвайте устройството, ако корпусът му е повреден.
- Не потапяйте устройството във вода или други течности.
- Устройството не е предназначено за малки деца; то съдържа малки части – опасност от задавяне.
- Използвайте по предназначение – клавиатурата е предназначена за използване с персонални компютри и други съвместими устройства.
- Не разглобявайте устройството – намесата в конструкцията може да доведе до неизправност или опасност за потребителя.
- Предпазвайте от влага – не излагайте клавиатурата на вода или други течности, за да избегнете риска от късо съединение или токов удар.
- Избягвайте прегряване – не поставяйте клавиатурата в близост до източници на топлина или на пряка слънчева светлина.
- Почиствайте клавиатурата с мека, суха кърпа или леко навлажнена кърпа.
- Не използвайте химикали, които могат да повредят повърхността.
- Клавиатурата не е играчка – дръжте я далеч от малки деца.
- Продължителната употреба може да доведе до умора на ръцете – правете почивки на всеки 30 до 60 минути, за да избегнете напрежение в китките.

Устройства, захранвани с батерии

Следните предпазни мерки се отнасят за продукти, които използват еднократни батерии или акумулаторни батерии (акумулатори).

Неправилната употреба на батериите може да доведе до изтичане на електролит, прегряване или експлозия.

Изтеклият електролит е корозивен и може да бъде токсичен. Може да причини изгаряния на кожата и очите и да бъде опасен при поглъщане.

За да намалите риска от нараняване:

- Дръжте батериите извън обсега на деца.
- Не нагривайте, не отваряйте, не пробивайте, не унищожавайте и не хвърляйте батериите в огън. Не ги поставяйте в устройството с обратна полярност. Винаги обръщайте внимание на обозначенията за полярност (+) и (-).
- Не използвайте едновременно нови и употребявани батерии, нито батерии от различни типове (например цинково-въглеродни и алкални).
- Не докосвайте клемите на батериите вътре в устройството с метални предмети – те могат да се нагряят и да причинят изгаряния.
- Ако батериите са изразходвани или устройството няма да се използва дълго време, извадете ги.
- Извадете използваните батерии от устройството и ги изхвърлете или рециклирайте в съответствие с приложимите национални разпоредби.
- В случай на изтичане на електролит, извадете всички батерии, като избягвате контакт с кожата и дрехите. При контакт незабавно измийте засегнатата област с вода. Преди да поставите нови батерии, почистете добре отделението за батерии с влажна хартиена кърпа.

Само за еднократна употреба

Внимание: подмяната на батерията с неправилен тип може да доведе до експлозия. Използвайте само батерии от същия размер и тип (алкални, цинк-въглеродни или цинк-хлорни).

- Не презареждайте батериите за еднократна употреба.

Само акумулаторни батерии

Внимание: Замяната на батерията с неправилен тип може да доведе до експлозия. Използвайте само акумулаторни батерии от същия тип и с същата мощност като батерията, доставена с устройството.

- Акумулаторните батерии трябва да се зареждат само с зарядното устройство, доставено с продукта.

Как да извадите и замените батериите или акумулаторните батерии

Отворете отделението и извадете използваните батерии или акумулаторни батерии. Когато поставяте нови батерии или акумулаторни батерии, обърнете специално внимание на правилната полярност (+) и (-) полярност. Вътре или в близост до отделението за батерии има графичен символ, показващ правилния начин за поставянето им. След поставянето на батериите или акумулаторните батерии затворете отделението.

5. РАДИО ИНТЕРФЕЙСИ

SRD 2.4 GHz:

Максимална мощност на предавателя (E.I.R.P) < 10 mW

Честотен диапазон, в който работи уредът: 2400 MHz -2483,5 MHz

Megabajt Sp. z o.o. декларира, че радиоустройството Tracer Discover RF keyboard and mouse set е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния уеб адрес: www.tracer.pl/TRAKLA47851

1. PRIJUNGIMAS

1. Nuimkite klaviatūros baterijų dangtelį ir įdėkite 1 AAA bateriją. Uždenkite dangteliu.
2. Nuimkite pelės baterijų dangtelį ir įdėkite 1 AA bateriją. Uždenkite dangteliu.
3. Išimkite pelės nano imtuvą ir prijunkite jį prie kompiuterio USB priedo.
4. Rinkinys prisijungs automatiškai.

2. SPECIFIKACIJOS

Klaviatūra

Režimas: 2,4 GHz

Mygtukų skaičius: 104

Medžiaga: ABS

Spalva: juoda

Jutiklis: Huntersun

Išdėstymas: JAV

Sąsajos tipas: USB

Dydis: 438*126*26 mm

Baterija: 1*AAA (į komplektą neįeina)

Pele

Režimas: SRD 2,4 GHz

Klavišų skaičius: 4

Medžiaga: ABS

Spalva: juoda

Jutiklis: Huntersun

DPI diapazonas: 800-1200-1600 DPI

Atnaujinimo dažnis: 125 Hz

Sąsaja: USB

Baterija: 1*AA (į komplektą neįeina)

Matmenys: 100*60*30 mm

3. KLAVIATŪROS FUNKCIJŲ APRAŠYMAS

- Fn + F1 = Medija
- Fn + F2 = Garsumas -
- Fn + F3 = Garsumas +
- Fn + F4 = Nutildyti
- Fn + F5 = Ankstesnis takelis
- Fn + F6 = Kitas takelis
- Fn + F7 = Groti/Pauzė
- Fn + F8 = Sustabdyti
- Fn + F9 = Pradinis
- Fn + F10 = Paštas
- Fn + F11 = Mano kompiuteris
- Fn + F12 = Skaičiuoklė

4. SAUGOS INFORMACIJA

- Nenaudokite prietaiso kitais tikslais nei numatyta.
- Nenaudokite prietaiso, jei jo korpusas yra pažeistas.
- Nenardykite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius.
- Prietaisas nėra skirtas mažiems vaikams; jame yra smulkių dalių – pavojus užspringti.
- Naudokite pagal paskirtį – klaviatūra skirta naudoti su asmeniniais kompiuteriais ir kitais suderinamais įrenginiais.
- Neardykite įrenginio – konstrukcijos keitimas gali sukelti gedimus ar pavojų naudotojui.
- Saugokite nuo drėgmės – nelaikykite klaviatūros vandenyje ar kituose skysčiuose, kad išvengtumėte trumpojo jungimo ar elektros smūgio pavojaus.
- Venkite perkaitimo – nelaikykite klaviatūros šilumos šaltinių ar tiesioginių saulės spindulių vietose.
- Klaviatūrą valykite minkštu, sausu arba šiek tiek drėgnu skudurėliu.
- Nenaudokite cheminių medžiagų, kurios gali pažeisti paviršių.
- Klaviatūra nėra žaislas – laikykite ją mažų vaikų nepasiekiamoje vietoje.
- Ilgas naudojimas gali sukelti rankų nuovargį – kas 30–60 minučių darykite pertraukas, kad išvengtumėte riešų įtampas.

Baterijomis maitinami prietaisai

Šios atsargumo priemonės taikomos produktams, kuriuose naudojamos vienkartinės baterijos arba įkraunamos baterijos (akumuliatoriai).

Netinkamas baterijų naudojimas gali sukelti elektrolito išsiliejimą, perkaitimą ar sprogingumą.

Išsiliejęs elektrolitas yra esdinantis ir gali būti toksiškas. Jis gali sukelti odos ir akių nudegimus ir gali būti kenksmingas, jei nurytas.

Siekiant sumažinti sužalojimo riziką:

- Laikykite baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Nešildykite, neatidarykite, neperdurkite, nesunaikinkite ir nemeskite baterijų į ugnį. Neįdėkite jų į prietaisą apverstomis. Visada atkreipkite dėmesį į (+) ir (-) poliškumo žymes.
- Nenaudokite kartu naujų ir naudotų baterijų arba skirtingų tipų baterijų (pvz., cinko-anglies ir šarminių).
- Nelieskite prietaiso viduje esančių baterijų gnybtų metaliniais daiktais – jie gali įkaisti ir sukelti nudegimus.
- Jei baterijos išsikrovė arba prietaisas ilgą laiką nebus naudojamas, išimkite jas.
- Išimkite naudotas baterijas iš prietaiso ir išmeskite arba perdirbkite jas pagal galiojančius nacionalinius teisės aktus.
- Jei išsiliejo elektrolitas, išimkite visas baterijas, vengdami sąlyčio su oda ir drabužiais. Jei įvyko sąlytis, nedelsdami nuplaukite paveiktą vietą vandeniu. Prieš įdedant naujas baterijas, kruopščiai nuvalykite baterijų skyrių drėgnu popieriniu rankšluosčiu.

Tik vienkartinės baterijos

Atsargiai: įdėjus netinkamo tipo bateriją gali įvykti sprogingimas. Naudo-
kite tik to paties dydžio ir tipo baterijas (šarmines, cinko-anglies arba cinko-chlorido).

- Vienkartinių baterijų neperkraukite.

Tik įkraunamos baterijos

Atsargiai: įdėjus netinkamo tipo bateriją gali įvykti sprogingimas. Naudo-
kite tik tokios pačios rūšies ir galios įkraunamas baterijas, kokios yra pateiktos su įrenginiu.

- Įkraunamas baterijas reikia įkrauti tik naudojant su produktu pateiktą įkroviklį.

Kaip išimti ir pakeisti baterijas arba įkraunamas baterijas

Atidarykite skyrių ir išimkite naudotas baterijas arba įkraunamas baterijas. Įdedant naujas baterijas arba įkraunamas baterijas, atkreipkite ypatingą dėmesį į teisingą poliškumą (+) ir (-) poliškumą. Baterijų skyriuje arba šalia jo yra grafinis simbolis, rodantis teisingą įdėjimo būdą. Įdėjus baterijas arba įkraunamas baterijas, uždarykite skyrių.

5. RADIJO SĄSAJOS

SRD 2.4 GHz:

Maksimali siųstuvo galia (E.I.R.P) < 10 mW

Dažnių diapazonas, kuriame veikia rinkinys: 2400 MHz -2483,5 MHz

Megabajt Sp. z o.o. šiuo dokumentu patvirtina, kad Tracer Discover RF klaviatūros ir pelės rinkinys atitinka Direktyvos 2014/53/ES reikalavimus. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas yra pateiktas šiuo internetiniu adresu: **www.tracer.pl/TRAKLA47851**

1. PIESLĒGŠANA

1. Noņemiet klaviatūras bateriju vāciņu un ievietojiet 1 AAA bateriju. Uzlieciet vāciņu.
2. Noņemiet peles bateriju vāciņu un ievietojiet 1 AA bateriju. Uzlieciet vāciņu.
3. Izņemiet Nano uztvērēju no peles un pieslēdziet to datora USB portam.
4. Komplekts savienosies automātiski.

2. SPECIFIKĀCIJA

Tastatūra

Režīms: 2,4 GHz

Taustiņu skaits: 104

Materiāls: ABS

Krāsa: melna

Sensors: Huntersun

Izkārtojums: US

Interfeisa tips: USB

Izmērs: 438*126*26 mm

Baterija: 1*AAA (nav iekļauta)

Pele

Režīms: SRD 2,4 GHz

Taustiņu skaits: 4

Materiāls: ABS

Krāsa: melna

Sensors: Huntersun

DPI diapazons: 800-1200-1600 DPI

Atjaunošanas frekvence: 125 Hz

Interfeiss: USB

Baterija: 1*AA (nav iekļauta)

Izmēri: 100*60*30 mm

3. TASTATŪRAS FUNKCIJU APRAKSTS

- Fn + F1 = Multivides
- Fn + F2 = Skaļums -
- Fn + F3 = Skaļums +
- Fn + F4 = Skaļuma izslēgšana
- Fn + F5 = Iepriekšējais ieraksts
- Fn + F6 = Nākamais ieraksts
- Fn + F7 = Atskaņošana/Pauze
- Fn + F8 = Apstādināšana
- Fn + F9 = Sākums
- Fn + F10 = E-pasts
- Fn + F11 = Mans dators
- Fn + F12 = Kalkulators

4. INFORMĀCIJA PAR DROŠU LIETOŠANU

- Nelietojiet ierīci neatbilstoši tās paredzētajam mērķim.
- Nelietojiet ierīci, ja tās korpuss ir bojāts.
- Nelietojiet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos.
- Ierīce nav paredzēta maziem bērniem; tajā ir sīki elementi, kas var izraisīt aizrīšanās risku.
- Lietojiet atbilstoši paredzētajam mērķim – tastatūra ir paredzēta lietošanai ar personālajiem datoriem un citām saderīgām ierīcēm.
- Neizjauciet ierīci – iejaukšanās konstrukcijā var izraisīt darbības traucējumus vai apdraudēt lietotāju.
- Aizsargājiet no mitruma – neizvietojiet tastatūru ūdens vai citu šķidrumu ietekmē, lai izvairītos no īssavienojuma vai elektriskās strāvas trieciena riska.
- Izvairieties no pārkaršanas – neizvietojiet tastatūru siltuma avotu tuvumā vai tiešā saules gaismā.
- Tīriet tastatūru ar mīkstu, sausu drānu vai viegli samitrinātu drānu.
- Nelietojiet ķīmiskas vielas, kas var bojāt virsmu.
- Tastatūra nav rotalīeta – neatstājiet to mazu bērnu sasniedzamā attālumā.
- Ilgstoša lietošana var izraisīt roku nogurumu – ik pēc 30–60 minūtēm veiciet pārtraukumus, lai izvairītos no plaukstu locītavu sasprindzinājuma.

Ar baterijām darbināmas ierīces

Šādi piesardzības pasākumi attiecas uz produktiem, kuros tiek izmantotas vienreizējās baterijas vai uzlādējamās baterijas (akumulatori).

Nepareiza bateriju lietošana var izraisīt elektrolīta noplūdi, pārkaršanu vai eksploziju.

Noplūdušais elektrolīts ir kodīgs un var būt toksisks. Tas var izraisīt ādas un acu apdegumus un var būt kaitīgs, ja tiek norīts.

Lai samazinātu traumu risku:

- Glabājiet baterijas bērniem nepieejamā vietā.
- Neuzkarsējiet, neatveriet, neduriet, nesabojājiet un nemetiet baterijas ugunī. Neievietojiet tās ierīcē apgrieztā stāvoklī. Vienmēr pievērsiet uzmanību (+) un (-) polaritātes marķējumiem.
- Nelietojiet kopā jaunas un lietotas baterijas vai dažāda veida baterijas (piemēram, cinka-oglekļa un sārnu).
- Nepieskarities ierīces iekšpusē esošajiem bateriju kontaktiem ar metāla priekšmetiem – tie var kļūt karsti un izraisīt apdegumus.
- Ja baterijas ir izlietotas vai ierīce netiks lietota ilgu laiku, izņemiet tās.
- Izņemiet izlietotās baterijas no ierīces un izmetiet vai pārstrādājiet tās saskaņā ar spēkā esošajiem valsts noteikumiem.
- Ja notiek elektrolīta noplūde, izņemiet visas baterijas, izvairoties no saskares ar ādu un apģērbu. Ja notiek saskare, nekavējoties nomazgājiet skarto vietu ar ūdeni. Pirms ievietojat jaunas baterijas, rūpīgi notīriet bateriju nodalījumu ar mitru papīra dvieli.

Tikai vienreizlietojamās baterijas

Uzmanību: baterijas nomaina ar nepareiza tipa bateriju var izraisīt eksploziju. Lietojiet tikai tāda paša izmēra un tipa baterijas (sārnu, cinka-oglekļa vai cinka-hlorīda).

- Vienreizlietojamās baterijas nedrīkst uzlādēt.

Tikai uzlādējamās baterijas

Uzmanību: nepareiza tipa baterijas nomaina var izraisīt eksploziju. Lietojiet tikai tāda paša tipa un jaudas uzlādējamās baterijas, kādas ir piegādātas kopā ar ierīci.

- Uzlādējamās baterijas drīkst uzlādēt tikai ar lādētāju, kas piegādāts kopā ar produktu.

Kā izņemt un nomainīt baterijas vai uzlādējamās baterijas

Atveriet nodalījumu un izņemiet izlietotās baterijas vai uzlādējamās baterijas. Ievietojot jaunas baterijas vai uzlādējamās baterijas, pievērsiet īpašu uzmanību pareizajai polaritātei (+) un (-) polaritātei. Bateriju nodalījumā vai tā tuvumā ir grafisks simbols, kas parāda pareizo ievietošanas veidu. Pēc bateriju vai uzlādējamu bateriju ievietošanas aizveriet nodalījumu.

5. RADIO INTERFEISI**SRD 2.4 GHz:**

Maksimālā raidītāja jauda (E.I.R.P) < 10 mW

Frekvenes diapazons, kurā darbojas komplekts:

2400 MHz -2483,5 MHz

Megabajt Sp. z o.o. ar šo apliecina, ka radioiekārta Tracer Discover RF klaviatūra un pele atbilst direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā tīmekļa vietnē:

www.tracer.pl/TRAKLA47851

1. ÜHENDAMINE

1. Eemaldage klaviatuuri patareikate ja asetage sinna 1 AAA patarei. Asetage kate tagasi.
2. Eemaldage hiire patareikate ja asetage sinna 1 AA patarei. Asetage kate tagasi.
3. Eemaldage hiirest Nano-vastuvõtja ja ühendage see arvuti USB-porti.
4. Komplekt ühendub automaatselt.

2. SPETSIFIKATSIOON

Klaviatuur

Režiim: 2,4 GHz

Klahvide arv: 104

Materjal: ABS

Värv: must

Andur: Huntersun

Kiip: US

Liidese tüüp: USB

Suurus: 438*126*26 mm

Aku: 1*AAA (ei kuulu komplekti)

Hiir

Režiim: SRD 2,4 GHz

Klahvide arv: 4

Materjal: ABS

Värv: must

Andur: Huntersun

DPI vahemik: 800-1200-1600 DPI

Värskendussagedus: 125 Hz

Liides: USB

Aku: 1*AA (ei kuulu komplekti)

Mõõtmed: 100*60*30 mm

3. KLAVIATUURI FUNKTSIOONIDE KIRJELDUS

Fn + F1 = Meedia
Fn + F2 = Helitugevus -
Fn + F3 = Helitugevus +
Fn + F4 = Heli maha
Fn + F5 = Eelmine lugu
Fn + F6 = Järgmine lugu
Fn + F7 = Esitus/Paus
Fn + F8 = Peata
Fn + F9 = Avaleht
Fn + F10 = Post
Fn + F11 = Minu arvuti
Fn + F12 = Kalkulaator

4. OHUTUSEALANE TEAVE

- Ärge kasutage seadet selle otstarbest erineval viisil.
- Ärge kasutage seadet, kui selle korpus on kahjustatud.
- Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse.
- Seade ei ole mõeldud väikestele lastele; sisaldab väikeseid osi – neelamisohu tõttu.
- Kasutage ettenähtud otstarbel – klaviatuur on mõeldud kasutamiseks personaalarvutite ja muude ühilduvate seadmetega.
- Ärge lahti monteerige seadet – konstruktsiooni muutmise võib põhjustada rikkeid või ohustada kasutajat.
- Kaitse niiskuse eest – ära jäta klaviatuuri vee või muude vedelike mõjule, et vältida lühise või elektrilöögi ohtu.
- Välti ülekuumenemist – ära aseta klaviatuuri soojusallikate lähedusse ega otsese päikesevalguse kätte.
- Puhastage klaviatuuri pehme, kuiva lapiga või kergelt niisutatud lapiga.
- Ärge kasutage kemikaale, mis võivad pinda kahjustada.
- Klaviatuur ei ole mänguasi – ärge jätke seda väikeste laste kättesaadavusse.
- Pikaajaline kasutamine võib põhjustada käte väsimust – tehke iga 30–60 minuti järel paus, et vältida randmete pinget.

Patareitoitelised seadmed

Järgmised ettevaatusabinõud kehtivad toodete puhul, mis kasutavad ühekordselt kasutatavaid patareisid või laetavaid patareisid (akusid).

Patareide väär kasutamine võib põhjustada elektrolüüdi leket, ülekuumenemist või plahvatust.

Lekkinud elektrolüüt on söövitav ja võib olla mürgine. See võib põhjustada naha- ja silmapõletusi ning olla kahjulik allaneelamisel.

Vigastuste ohu vähendamiseks:

- Hoidke patareid laste eest varjatud kohas.
- Ärge kuumutage, avage, torkige, hävitage ega visake patareisid tulle. Ärge asetage neid seadmesse tagurpidi. Pöörake alati tähelepanu (+) ja (-) polaarsusmärkidele.
- Ärge kasutage koos uusi ja kasutatud patareisid ega erinevat tüüpi patareisid (nt tsink-süsi ja leelispatareid).
- Ärge puudutage seadme sees olevaid patareiklemmid metallist esemetega – need võivad kuumeneda ja põhjustada põletusi.
- Kui patareid on tühjad või seadet ei kasutata pikka aega, eemaldage need.
- Eemaldage kasutatud patareid seadmest ja kõrvaldage või ringlussevõtu vastavalt kehtivatele riiklikele eeskirjadele.
- Elektrolüüdi lekkimise korral eemaldage kõik patareid, vältides kokkupuudet naha ja riietega. Kokkupuute korral peske kahjustatud piirkond kohe veega. Enne uute patareide paigaldamist puhastage patareipesa põhjalikult niiske paberrätikuga.

Ainult ühekordselt kasutatavad patareid

Ettevaatus: vale tüüpi patarei paigaldamine võib põhjustada plahvatusse. Kasutage ainult sama suuruse ja tüüpi patareisid (leelis-, tsink-süsi- või tsink-kloriidpatareisid).

- Ühekordselt kasutatavaid patareisid ei tohi laadida.

Ainult laetavad patareid

Ettevaatus: vale tüüpi patarei paigaldamine võib põhjustada plahvatusse. Kasutage ainult sama tüüpi ja võimsusega laetavaid patareisid, mis on kaasas seadmega.

- Laetavaid patareisid tohib laadida ainult tootega kaasasoleva laadijaga.

Kuidas eemaldada ja asendada patareisid või laetavad patareisid

Avage patareikamber ja eemaldage kasutatud patareisid või laetavad patareisid. Uute patareide või laetavate patareide paigaldamisel pöörake erilist tähelepanu õigele polaarsusele (+) ja (-) polaarsusele. Patareikambri sees või lähedal on graafiline sümbol, mis näitab õiget paigaldamisviisi. Pärast patareide või laetavate patareide paigaldamist sulgege patareikamber.

5. RAADIOSIDELIIDESED

SRD 2.4 GHz:

Saatja maksimaalne võimsus (E.I.R.P) < 10 mW

Seadme töösagedusvahemik: 2400 MHz -2483,5 MHz

Megabajt Sp. z o.o. kinnitab käesolevaga, et raadioside seade Tracer Discover RF klaviatuur ja hiir vastab direktiivile 2014/53/EL. ELi vastusdeklaratsiooni täistekst on kättesaadav järgmisel veebiadressil: **www.tracer.pl/TRAKLA47851**

1. CONECTARE

1. Scoateți capacul bateriei de pe tastatură și introduceți 1 baterie AAA. Puneți capacul la loc.
2. Scoateți capacul bateriei de pe mouse și introduceți 1 baterie AA. Puneți capacul la loc.
3. Scoateți receptorul Nano din mouse și conectați-l la portul USB al computerului.
4. Setul se va conecta automat.

2. SPECIFICAȚII

Tastatură

Mod: 2,4 GHz

Număr de taste: 104

Material: ABS

Culoare: negru

Senzor: Huntersun

Disponere: US

Tip interfață: USB

Dimensiuni: 438*126*26 mm

Baterie: 1*AAA (nu este inclusă)

Mouse

Mod: SRD 2,4 GHz

Număr de taste: 4

Material: ABS

Culoare: negru

Senzor: Huntersun

Interval DPI: 800-1200-1600 DPI

Rată de reîmprospătare: 125 Hz

Interfață: USB

Baterie: 1*AA (nu este inclusă)

Dimensiuni: 100*60*30 mm

3. DESCRIEREA FUNCȚIILOR TASTATURII

- Fn + F1 = Media
- Fn + F2 = Volum -
- Fn + F3 = Volum +
- Fn + F4 = Mut
- Fn + F5 = Piesa anterioară
- Fn + F6 = Piesa următoare
- Fn + F7 = Redare/Pauză
- Fn + F8 = Oprire
- Fn + F9 = Acasă
- Fn + F10 = E-mail
- Fn + F11 = Computerul meu
- Fn + F12 = Calculator

4. INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ

- Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele pentru care a fost conceput.
- Nu utilizați dispozitivul dacă carcasa este deteriorată.
- Nu scufundați dispozitivul în apă sau alte lichide.
- Dispozitivul nu este destinat copiilor mici; conține piese mici – pericol de sufocare.
- Utilizați dispozitivul conform destinației – tastatura este concepută pentru a fi utilizată cu computere personale și alte dispozitive compatibile.
- Nu dezamblați dispozitivul – modificarea designului poate duce la funcționarea defectuoasă sau la pericole pentru utilizator.
- Protejați-l de umiditate – nu expuneți tastatura la apă sau alte lichide pentru a evita riscul de scurtcircuit sau electrocutare.
- Evitați supraîncălzirea – nu așezați tastatura lângă surse de căldură sau în lumina directă a soarelui.
- Curățați tastatura cu o cârpă moale și uscată sau cu o cârpă ușor umezită.
- Nu utilizați substanțe chimice care pot deteriora suprafața.
- Tastatura nu este o jucărie – țineți-o la îndemâna copiilor mici.
- Utilizarea prelungită poate provoca oboseala mâinilor – faceți pauze la fiecare 30-60 de minute pentru a evita suprasolicitarea încheieturilor.

Dispozitive alimentate cu baterii

Următoarele precauții se aplică produselor care utilizează baterii de unică folosință sau baterii reîncărcabile (acumulatori).

Utilizarea necorespunzătoare a bateriilor poate provoca scurgeri de electrolit, supraîncălzire sau explozie.

Electrolitul scurs este coroziv și poate fi toxic. Poate provoca arsuri ale pielii și ochilor și poate fi dăunător dacă este înghițit.

Pentru a reduce riscul de rănire:

- Păstrați bateriile la îndemâna copiilor.
- Nu încălziți, nu deschideți, nu perforați, nu distrugeți și nu aruncați bateriile în foc. Nu le introduceți în dispozitiv cu capul în jos. Acordați întotdeauna atenție marcajelor de polaritate (+) și (-).
- Nu utilizați împreună baterii noi și uzate sau baterii de tipuri diferite (de exemplu, zinc-carbon și alcaline).
- Nu atingeți bornele bateriei din interiorul dispozitivului cu obiecte metalice – acestea se pot încălzi și pot provoca arsuri.
- Dacă bateriile sunt descărcate sau dispozitivul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp, scoateți-le.
- Scoateți bateriile uzate din dispozitiv și aruncați-le sau reciclați-le în conformitate cu reglementările naționale aplicabile.
- În cazul scurgerii electrolitului, scoateți toate bateriile, evitând contactul cu pielea și îmbrăcămintea. În cazul contactului, spălați imediat zona afectată cu apă. Înainte de a introduce baterii noi, curățați bine compartimentul bateriilor cu un prosop de hârtie umed.

Numai baterii de unică folosință

Atenție: Înlocuirea bateriei cu un tip incorect poate provoca o explozie. Utilizați numai baterii de aceeași dimensiune și tip (alcaline, zinc-carbon sau zinc-clorură).

- Nu reîncărcați bateriile de unică folosință.

Numai baterii reîncărcabile

Atenție: Înlocuirea bateriei cu un tip incorect poate provoca o explozie. Utilizați numai baterii reîncărcabile de același tip și cu aceeași capacitate ca bateria furnizată împreună cu dispozitivul.

- Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate numai cu încărcătorul furnizat împreună cu produsul.

Cum se scot și se înlocuiesc bateriile sau bateriile reîncărcabile

Deschideți compartimentul și scoateți bateriile uzate sau bateriile reîncărcabile. Când instalați baterii noi sau baterii reîncărcabile, acordați o atenție specială polarității corecte (+) și (-) polarității. În interiorul sau în apropierea compartimentului bateriilor, există un simbol grafic care arată modul corect de inserare a acestora. După introducerea bateriilor sau a bateriilor reîncărcabile, închideți compartimentul.

5. INTERFEȚE RADIO**SRD 2.4 GHz:**

Putere maximă de transmisie (E.I.R.P) < 10 mW

Gama de frecvențe în care funcționează setul: 2400 MHz -2483,5 MHz

Megabajt Sp. z o.o. declară prin prezenta că dispozitivul radio al setului de tastatură și mouse Tracer Discover RF este conform cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă web: www.tracer.pl/TRAKLA47851



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Zużyty sprzęt może zawierać substancje posiadające właściwości trujące i rakotwórcze, niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi, ponadto zatruwające glebę oraz wody gruntowe. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Więcej informacji na temat punktów utylizacji urządzeń można uzyskać od władz lokalnych, firm utylizacyjnych oraz w miejscu zakupu tego produktu. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

The symbol of a crossed-out wheeled bin placed on electronic or electrical equipment, its packaging or accompanying documents means that the product may not be thrown out together with other waste. Used equipment may contain substances with toxic and carcinogenic properties, hazardous to human health and life, and poisoning the soil and groundwater. It is the user's responsibility to hand over the used equipment to a designated collection point for its proper processing. For more information on recycling of electronic and electrical equipment, please contact your local authorities, waste disposal services and the place where you purchased this product.

The household plays an important role in contributing to the reuse and recovery of secondary raw materials, including recycling, waste equipment. At this stage, attitudes are formed that affect the preservation of the common good, which is a clean natural environment.



tracer[®]

Producent:

Megabajt Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
e-mail: info@megabajt.com.pl, tel. +48 22 560 73 00